


\$7/005





Beschreibung

ber

Erbauung und Einrichtung einer vereinigten

Brauerei

und

Branntweinbrennerei

auf dem Lande.

Entworfen

n o n

J. 21. Entelwein, Röniglich Geheimen Ober: Bau: Rathe.



XVV.12.

Durch 4 Rupfertafeln erlautert.

Berlin. In Kommission bei F. E. la Garde. Digitized by the Internet Archive in 2016

Vorrebe.

ie Veranlassung zu dieser Beschreibung und den dazu geschörigen Zeichnungen war die von mir entworsene Anleitung zur Einrichtung und Erbauung der Brauereien und Branntweinbrennereien in der Provinz Neuostpreußen. Indem eben hiedurch der Gesichtspunkt bestimmt ist, wonach sich die in dieser Schrift gegebene Anordnung beurtheilen läßt, so bleibt dennoch, wenn unter andern Umständen und bei einem andern Gesichtspunkte eine veränderte Einrichtung erfordert wird, die wes

sent.

sentliche Verbindung des Ganzen dieselbe, und da besonders in architektonischer Hinsicht dergleichen Anlagen noch mancher Verbesserung fähig sind, so glaubte ich durch die offentliche Mitthei= lung der vorliegenden Schrift, vielleicht einigen Nuten zu stiften und zugleich dem Verlangen mehrerer Sachverständigen nachzugeben, welche Gebrauch davon zu machen wünschten. Bei der ganzen Anordnung ist vorzüglich darauf Rücksicht genommen worden, daß solche ohne Schwierigkeiten auf dem Lande, durch gewöhnliche Gewerksleute ausgeführt werden kann; dieserhalb mußten auch alle Vorrichtungen, welche sich auf die Keuerungen beziehen, wenn gleich auf die möglichste Ersparung des Feuerungsmaterials gesehen wird, dennoch so wenig wie möglich verwickelt senn. Die zur Gewinnung des Naumes angeordneten Bohlensparren bedürfen keiner Entschuldigung, da die Erfahrung hinlanglich gelehrt hat, daß solche von gewöhnlichen Land. zimmerleuten tüchtig verfertiget werden, besonders wenn sie die deutliche Amweisung zur Verfertigung der Bohlendacher von dem Hrn. Geh. Ober Bau-Nath Gilly zu Bulfe nehmen.

Daß hier nicht die Absicht ist, zu lehren wie Vier gebrauet und Branntwein gebrannt werden soll, läßt sich ohne meine-Erinnerung einsehen; eine kurze Uebersicht dieser Geschäfte schien mir aber deshalb nothwendig, theils um die Benuhung der vorhandenen Räume näher auseinander zu setzen, theils auch um denjernigen angehenden Vaumeistern, welche mit dem Allgemeinen diesses Geschäfts nicht bekannt sind, eine Uebersicht zu geben, ohne mich auf die mancherlei Abweichungen einzulassen, über welche man bei der Bereitung des Viers und Branntweins noch nicht einig ist. Eben so wenig war es hier der Ort, alle die abweischenden Meinungen über die verschiedene Art, wie Braus und Branntweinbrennereien angelegt werden können, anzusühren und auseinander zu setzen, weil ich mich allein damit begnüge, die von mir angegebene Einrichtung so zu beschreiben, wie solche unster bestimmten Voraussetzungen ausgeführt werden kann.

Alls ein Beispiel ist angenommen worden, daß eine gegebene Menge Bier und Branntwein in jedem Jahre verfertiget
werden soll, um hiedurch mit mehrerer Deutlichkeit anzugeben,
wie man bei andern Bestimmungen zu versahren hat und die Größe der einzelnen Räume sinden kann. Hiebei müssen ebenfalls Localverhältnisse die Data zu den Bestimmungsgründen abgeben, aber es ist auch leicht einzusehen, daß, wenn an einem andern Orte mehr Getreide auf die Tonne Bier u. d. gl. gerechnet wird, alsdann die übrigen Bestimmungen keine Schwierigkeiten verursachen. Eben so sind die Feuerungen auf den Holzbrand eingerichtet und es versteht sich von selbst, daß wenn
Steinkohlen oder Torf gebrannt werden sollen, alsdann der
Heerd oder Nost mehr erhöhet werden muß.

Im Januar 1802.

J. A. E.

Erster Abschnitt.

Rurze Uebersicht der Geschäfte beim Bierbrauen und Branntweinbrennen und wie die hiezu abgetheilten Raume zu benuten sind.

T.

Jur Aufbewahrung bes Getreibes und Malzes bient ber Dachboden über getreibe und dem Malzhause und der Brauerwohnung, welcher besondere Abtheilungen zur Getreideschüttung und zum Malze erhalten kann. Auf den Boden führt eine Treppe vom Brauhausflur, das Getreide kann man aber mittelft einer an Taf. I. u. II. bem Dachgiebel befindlichen Winde auffordern.

Soll Gerftenmalz zum Bierbrauen bereitet werben, fo fommt bas Getreide vom Boden mittelft einer in der Decke des Malzhauses befindlichen holzernen Rinne in ben von ber Darre moglichst entfernten Weich : Benieß: oder Quellbottich, in welchem die Gerste etwa 12 bis 24 Stunden so Dueubonich. eingeweicht wird, daß das Wasser noch wenigstens 4 bis 6 Boll über fte, Man nimmt lieber neues als altes Getreibe zum Malzen, so wie auch basjenige welches auf einem magern Boben gewachsen ift, ben Borzug verdient; auf alle galle aber ift Getreide von einerlei Urt und Alter zum einquellen erforberlich. Mittelft eines Sahnes ober Zapfens, ber alsbann innerhalb bes Bottichs in die Bobe gezogen wird, laft man, wenn die Gerfte vorher umgerührt und die auf dem Waffer schwimmenden Unreinigkeiten abgenommen worden, bas unreine Baffer in die unter bem Quellbottich befindliche Rinne ablaufen, und zu mehrerer Vorsicht, damit keine Getreidekorner verlohren geben, wird noch vor

Kaf. I. u. II. bas Zapfenloch ein Strohfranz gelegt. Um ben Bottich bequem mit Waffer anzufüllen, ift nach den Ortsverhaltniffen eine folche Veranstaltung zu treffen. baß biefe Unfullung durch Minnen bewirft werden fann. Wenn bas erfte Waffer abgelaufen ift, wird noch ein oder mehrere mal Waffer aufgegoffen, fo daß, wenn die Gerste etwa 48 Stunden (*) im Bottich eingeweicht mar und bas lekte Wasser abgelaufen ift, solche ausgeschippt und nicht sehr naß in eine 12 bis 18 Boll hohe Scheibe oder Reimbett, welche im Winter auch wohl bober ift, auf bem abhängigen Malgelage ausgebreitet wird. Sangt bas Getreibe etwa nach einigen Tagen zu machsen an, fo wird bie Scheibe gebrochen, weil auf alle galle verhutet werden muß, baß fich die Rorner nicht erhiben, weshalb nun bas Getreide nach und nach fo wie man eine Erwarmung und ffarfen Trieb der Reime verspurt, umgeschippt und in niedrigern Scheiben naber nach ber Darre bin ansgebreitet wird, bis endlich ber Wurzelfeim des Getreibes gang ausgebrochen ift. Das Austreiben bes Grasfeimes muß nunmehr verhindert werden, weshalb das dunn ausgestreute und so viel wie mbalich trochne Getreide, wenn, wie hier vorausgesett wird, fein Luftmalz, sondern Darrmalz bereitet werden foll, zur Unterbrechung alles fernern Reimens, auf die unmittelbar neben dem Malgplage befindliche Darre gebracht, und auf den Sorden 3 Boll Darre. hoch aufgeschüttet wird. Man rechnet im Durchschnitt, daß von der Zeit wenn bas Getreide aus dem Quellbottich fommt, bis ju dem Zeitpunft wenn es auf Die Darre gebracht wird, 4 bis 5 Tage erfordert werden, obgleich im Winter mehr und in heißen Tagen weniger Zeit erforderlich ift. Die Darre muß anfang: lich ein gan; gelindes Feuer erhalten, welches nur alsbann etwas verstärft wird, wenn das ofters umgeschüttete Mal; tuchtig geschwißt hat, und seine Feuchtig: feit abgetrieben ift, meshalb auch außer ber Defnung im Gewolbe über ber Darre, aufanglich bas Benfter in ber Darrfammer geofnet wird. Weil es vortheilhaft ift, das Maly nicht fogleich jum Branen zu verwenden, und einiabriges Malz ben Borzug gegen fruberes verdient, indem es ein wohlschmeckenber und ftarkeres Bier giebt, so wird bas hinlanlich gebarrte Malz von ber Darre

in Korbe geschüttet; und durch eine in der Decke des Malzhauses, nahe an Der Darrkammer befindliche Defining auf den Boden gewunden, und daselbst

^(*) Diese Zeit tagt fich nicht bestimmt angeben, sie ist gewöhnlich bei warmen Tagen turzer, bei kalten langer und hangt außerdem von der Gute des Getreides und des Waffers ab. Ob das Getreide hinlanglich gequollen ist, erkennt man daran, wenn sich damit auf Holz wie mit Kreide schreiben laßt, und wenn man die Korner bies gen kann, ohne daß sie zerbrechen. Ein zu langes Quellen der Gerste ist aber auf alle Falle schädlich.

Uebersicht d. Geschäfte beim Bierbrauen u Branntweinbrennen. o

aufbewahrt. Man kann fich jum Aufziehen einer Winde mit einer Gabelmalze Taf. I. u. II. und einem Seile ohne Ende bedienen, wo die Leute unten im Malzhause bas Malz beguem aufziehen, die Winde aber auf dem Boden angebracht ift. Im Malthause befindet fich ein gewohnlicher mit Zugen versehener Dfen, um bei falter Witterung bas Muswachsen ber Murgelfeime bes Getreibes zu beforbern.

Die beschriebene Bereitungsart ber Gerste zum Malze erfodert mehr Zeit, als wenn Weißen, oder jum Branntweinbrennen, Rocken gemalzt werden foll, weil bei diesem dunnschalichten Getreide das Reimen schneller erfolgt, weshalb die Scheiben auch nicht fo boch angelegt werben. Heberhaupt laft man bas Malz jum Branntweine nicht fo viel wie das Biermalz auswachsen, auch wird daffelbe nur febr wenig gedarrt, baber im Durchschnitt nur etwa zwei Drittel ober halb fo viel Zeit auf die Bereitung beffelben gerechnet werben fann.

Bei farken Braus und Brennereien fann bas Malzmachen mit ber nothis gen Borficht bas gange Sahr betrieben werden, ob man gleich die beifen Sommermonate Juni, Juli, August und September, gern ausfallen laft.

Vom Malzboben wird bas zum Bierbrauen bestimmte Malz, wenn es von den Reimen gereinigt und 24 Stunden vorher etwas augefeuchtet ift, auf Die Muble gebracht, daselbst nur grob deschrotet, und alebann so bald wie moglich verbraucht; es kommt daber entweder vorläufig in den Schroot: Schrootlaken taften des Brauhauses ober sogleich in den mit etwas lauwarmen Waffer angefüllten Mosch : oder Meischbottich, in welchem es unter beständigen meischonich. Umrühren allmählig zugeschütet und angefeuchtet ober eingemeischt wird. - Ift alles Schroot tuchtig durchgearbeitet, fo wird unter fortgesetzten Umruhren, heißes Wasser aus der Braupfanne auf den Meisch gegoffen. Der Meische bottich muß nahe bei der Braupfanne fo fteben, daß er größtentheils um: Brqupfanne. gangen werden fann; auch erhalt berfelbe einen Deckel, um nach ber Bear: beitung des Meisches bedeckt zu werden, damit die Warme burch die Ausbung ftung nicht entweiche. Die Braupfanne wird von außen geheißt und erhalt bas zum Brauen erforderliche Wasser durch Rohren oder holzerne Rinnen zu: geleitet. Wahrend des Ruhrens und Brechens des Schroots mird in der Braupfanne der Sopfen anfanglich nur gelinde mit Waffer abgefocht, und wenn er fiedend beiß ift, jur Meifche in ben Bottich gegoffen und umgeruhrt.

Taf. I. u. II.

Zum Aufbewahren bes Sopfens bient die neben bem Brauhause befindliche hopfentammer. Zopfenkammer, welche, damit ber aufzubewahrende hopfen seine Rraft nicht verliert, fehr bicht und gegen bie Zugluft gesichert fenn muß; auch laft sich ber Dachboden über biefer Rammer burch ben Ausbau einer befondern Abtheis lung, zur Aufbewahrung des Hopfens benufen, zu welchem Ende eine schmale Treppe, um auf biefen Boben zu gelangen, anzubringen ift, ba alebann ber untere Raum noch zur Schrootkammer genußt werden fann.

Bapfbottich.

Die im Meischbottich zum Theil verdunnte Daffe mirb, nachdem fie eine Beit lang zugedecht gestanden bat, in ben zunachst ftebenben Stell :, Ueber: schlatz ober Zapfbottich übergebracht, mit recht siedend heißem Waffer aus ber Pfanne ganglich verdunnt ober gebraut, und bleibt fo lange bedeckt stehen, bis alle zum Bier taugliche Bestandtheile vom Wasser ausgesaugt find, und die Wurze rein und flar ift, welche alsbann abgezapft wird und entweder zuvor auf die Pfanne zum Rochen, oder sogleich in das Rublichiff ober den Rublftock fommt, welches am bequemften burch eine Pumpe bewirft werben fan. Der Zapfbottich hat einen doppelten Boben, wovon der obere, der Stells boden, burchlochert ift, und 3 bis 4 Boll von dem untern absteht, damit die Murge rein ablaufen fann, weshalb auch der Stellboden noch mit Strob belegt und die Locher in demselben oben enger als unten gemacht werben. Das Rublichiff muß von ber Pfanne möglichst entfernt fenn und nabe an ben Benstern steben, damit der Luftzug, welcher durch die geoffneten Benfter bewirkt wird, die schnellere Abkühlung bes Biers verursache.

Rubliduff.

S. 3.

Der lauwarmen Murge wei ben entweber bie nothigen Befen im Ruhlichiffe jugefest, bamit fie gabren fann, ober weil es nicht gut ift, wenn bie Murge nach zugesetzen Sefen zu schnell abkühlt, so kann solche lauwarm mittelft einer an bem Rublichiffe angebrachten Rohre, nach dem im Gahrteller befindlichen Gabrbottich (welcher zwedmäßiger als ber Zapfbottich, ben Damen Stellbottich erhalten fonnte) geleitet werden. Die nach bem Gahrkeller gehende Rohre wird durch herausziehung bes Pfropfens, welcher über das Bier im Rubl: schiff hervor ragt, geofnet. In dem Gahrbottich werden die Befen gugefest oder die Burge angestellt, und nach gehoriger Bahrung bas Bier auf Bierton: nen gefüllt, in welchen endlich alle Befen ausstoffen. Der beste Grad ber Marme zum hefengeben ift zwischen 20 und 28 Grad nach bem Reaumurschen ober zwischen 78 und 94 Grad nach bem gahrenheitschen Thermometer.

Berbottich.

Damit

Hebersicht d. Geschäfte beim Bierbrauen u. Branntweinbrennen. 11

Damit ber Brauer schnell genug in ben Reller fommen fann, befindet fich Caf. I. u. IL auf bem Brauhausflure eine Rellertreppe unter ber Bobentreppe. Bum Berausschaffen ber Biertonnen aus bem Reller bient biejenige gerade Treppe, beren Gingang fich in der hauptfronte des Gebaudes befindet. Doch ift zu bemers fen, daß jum Brannbiere, von welchem bier vorzüglich nur die Rede ift, ledigs lich Gerstenmalz mit bem nothigen Sopfen, etwa auf 16 Scheffel Berfte 1 Scheffel Hopfen, auch wohl auf jede Tonne Bier 2 Pfund Hopfen, im Soms mer mehr als im Winter, genommen wird; bagegen rechnet man bei bem bers liner Weifbiere auf 2 Scheffel Weißen einen Scheffel Berfte, wogn auch wohl noch etwas Safer kommt. Sopfen rechnet man auf 36 Scheffel Dals einen Scheffel.

Wenn der Betrieb bei einer Braunbierbrauerei ftarf ift, fo fann bas gans de Sahr durch alle brei Tage ober wochentlich zweimal und beim Weifibier breimal gebrauet werden. Bei minder ftarken Brauereien laft man gern die brei beißen Sommermonate Juni, Juli und August, auch wohl ben September ausfallen.

§.

Nach beenbigter Beschreibung ber vorzüglichsten Geschäfte beim Bier: brauen, folgen nun die wesentlichsten Berrichtungen bei dem Branntweinbren- Branntweinen. nen. Das Getreide jum Branntwein fann ebenfalls auf dem Dachboben aufbewahrt werden, und ba bas Malghaus und die Darre gleichfalls gur Bereitung des Branntweinmalzes bestimmt sind, so werden hiezu feine besondern Borrichtungen erfordert, nur ift noch ju bemerken, daß die Bearbeitung bes Branntweinmalges nicht fo viel Zeit als die bes Biermalges erfordert. Saufia pfleat man jum Branntwein nur die Gerfte ju malgen, ben Rocken aber unge: malgt zu verwenden, ob es gleich entschieden ift, daß gemalgter Rocken mehr Branntwein giebt, als der ungemalzte. Das Branntweinmalz wird auf der Muble fein geschrotet, und kann, wenn es von da jurud fommt, im Schroot: Chrontaken. kasten bes Brennhauses, und auch jum Theil in ber Branntweinkammer neben dem Brennhause aufbewahrt, oder auf den Boden über der Brennerwohnung gebracht, und durch eine Rinne in den Schrootkaften geschüttet werden. Bewohnlich nimt man auf 5 Theile Rockenschroot, einen Theil Gerstenschroot, und es wird taglich so viel von diesem Schroote in den Meischtonnen einge: Meischtonnen. teigt, als nach Berhaltnif ber faltern ober warmern Witterung auf ben zweiten ober britten Tag erforderlich ift, damit immer der Meisch, welcher taglich ver-

. .

Laf. I. u. U. braucht wird, zwei bis drei Tage alt ift, weil etwa 2 bis 3 Tage dazu erfordert werden, um den Meisch zu bearbeiten, und durch zugesehte Sefen, die Gabrung in den Meischtonnen so zu bewirken, daß der Meisch flar wird.

> Bum Einteigen wird zuerft etwas lauwarmes Waffer genommen, bas Schroot tuchtig und schnell zu einem dicken Teig umgearbeitet, welcher alsbann etwa eine Viertelftunde zugedeckt zum Aufquellen fteben bleibt. Sierauf wird unter beständigem Umruhren fochendes Wasser aus der Blase auf die bicke Maffe gegoffen, ober bas Gut zu einem bunnen recht fluffigen Brei eingebraut, bis es braun aussicht, und suß schmeckt, ohne blaß und klebricht zu fenn. Conne wird nun wohl zugedeckt, und der Meisch zuweilen unter dem Deckel umgerührt, in heißen Tagen nach etwa einer halben, in kalten aber wohl nach 2 Stunden wieder aufgedeckt, und endlich unter beständigem Umruhren mit faltem Wasser, welchem man reinen Sphlicht oder Schlempe, die vorher abgefühlt ift, beimischen kann, so weit abgekühlt, bis die Maffe milchwarm und zum Befengeben geschickt ift, welches am besten durch ein Thermometer, wenn folches auf 20 bis 28 Grad Reaumur ftebet, bemerkt werden kann. Biebei ift gu bemerfen, daß im Winter die Befen bei einem großern Warmegrad als im Sommer gegeben werden. Wenn die Weingabrung in etwa 40 bis 48 Stunden vollendet ift, wahrend welcher die Gefage im Winter zugedeckt bleiben, und nicht ans gestoßen werden burfen, wird der Meisch aus den Tonnen, welche auf einer gemauerten Erhöhung ober Terraffe fteben, mittelft holzerner Rinnen auf Die Meisch: Lutter: oder Brennblasen geleitet oder übergebracht, und durch zu: gegoffenes Baffer, welches in der Rabe vorhanden fenn muß, in dem Berhaltnisse verdunnt, nachdem man mehr Schlempe ober Bragen gewinnen will. Bis ber Meifch so heiß wird, daß die aufsteigenden Dunfte ben Sanden fehr empfindlich werden, wird berfelbe in ber Blase ofters umgerührt, um bas Unbrennen zu verhindern, aledann aber ber helm ober huth auf die Blafe gesett, ba sich denn die durch gehörige Feuerung, welche mittelft der angebrachten Schies ber gemäßigt werden fann, aus ber Brennblafe aufsteigenden Dampfe, in bent Belme sammeln, und mittelft fupferner Schlangenrohren, durch bas Rublfaß nady der Vorlage geleitet werden. Damit der abgetriebene Lutter stets falt erhalten, und die Destillation befordert werde, ift in der Mitte des Rublfaffes eine aus Brettern zusammengeschlagene bolgerne oben 7 bis 8 Boll weite Robre (Wolf, Pfaff), welche hoher als das Ruhlfaß ift, angebracht, die sich nach une ten etwas verengt, und auf bem Boben des Rublfaffes fest ftebet. Gleich über bem Boben erhalt die Rohre zwei gegenüberstehende hinlanglich weite Defnune

Brennblaftn.

Kählfaß. Borlage.

11ebersicht d. Geschäfte beim Bierbrauen u. Branntweinbrennen. 13

gen, damit das von oben zugegoffene falte Waffer, über dem Boden des Kaffes Caf. I. u. II. auslaufen fann. Noch beffer ift es, wenn man die Zuleitung des kalten Baffers nicht durch das Rublfaf geben laft, fondern außerhalb, neben demfelben, eine kupferne Rohre anbringt, welche fich über bem Boden bes Saffes ausmun: bet, weil hieburch bas Waffer besto falter in bas Saf fommt.

Das warme Baffer aus bem Rublfaffe flieft gewöhnlich oberhalb ab, und wird durch eine gepflastorte Rinne aus dem Brennhause geführt. Der Spub: licht, die Schlempe oder der Bragen, welcher in der Blase gurud bleibt, wird ausgebracht, und mittelft einer holzernen Rinne nach bem Mastochsenstall in einen Behalter, ben Spulichtkaften (Bragenkaute), geleitet.

Der durch ben ersten Brand gewonnene Lutter, welcher in ben Tonnen ober Vorlagen enthalten ift, wird am folgenden Tage durch einen zweiten Brand, auf der Klar, Destillir, Lauter, oder Weinblase von den mafferig: Beinblase. ten Theilen und dem brandigen Geschmack befreit, und auf eine ahnliche Urt, wie bei den Brennblasen, aber bei einer nur magigen Sige, als Branntwein in der Vorlage erhalten, und in dem Branntweinkeller aufbewahrt. Man fann täglich die Brenn: und Lauterblafe zweimal abtreiben; in vielen Brennereien geschieht dies aber nur einmal, welches besonders bei großen Blasen der Fall ift.

Bewohnlich stehen die Meischtonnen mit den Blafen ohne eine besondere Ibtheilung im Brennhause ober ber Brennftube, wie solches auch in bem Grundriffe auf der ersten Tafel angenommen ift. Es ift vortheilhaft, wenn eine befondere Meischkammer mit dem erforderlichen Luftzug angelegt wird, weil biese verhindert, baf im Sommer der Meisch nicht so leicht sauer wird. In der Wand, welche Die Meischkammer von der Brennstube trennt, werden alebann Defnungen ange: bracht, um mittelft Rinnen, welche durch diese Defnungen geben, ben Meifch auf die Blasen zu leiten. Eben so fann man, um das Tragen bes fochenden Waffers aus den Blasen nach den Meischtonnen zu ersparen, eine Robre von bem Sahn ber Blase nach ber Meischkammer legen, burch welche bas kochende Waffer in ein Gefaß geleitet, mittelft einer leichten Borrichtung in Die Bobe gehoben, und so auf die Meischtonnen durch Minnen gegoffen wird. Go vortheilhaft es ift, wenn die Decke der Meischkammer im Winter nur eine geringe Defnung zur Entweichung ber Dampfe erhalt, fo ift es boch wieder aut, wenn im Sommer die Decke abgenommen werden fann, bamit die Dunfte besto leichter abgeführt werden.

Zweiter Abschnitt.

Beschreibung der Zeichnungen, nebst Bemerkungen welche auf die Erbauung Bezug haben.

Bom Brau = und Brennhaufe.

§. 5.

Bei der Anordnung des Gebändes ist darauf Rücksicht genommen, daß die Geschäfte und die Wohnung des Brauers, von den Geschäften und der Wohnung des Brenners abgesondert sind, weil durch die Streitigkeiten dieser Mensschen unter einander, die Arbeit selbst leidet. Sollten diese Wohnungen schon in andern Gebänden vorhanden senn, so können solche füglich weggelassen wers den, weil dadurch die Einrichtung der übrigen Abtheilungen nicht leidet, so wie auch an denjenigen Orten, wo der Brauer zugleich die Geschäfte des Brenners versieht, die Brauerwohnung eingehen kann.

Ferner ist vorausgesest daß samtliche Geschäfte des Brauers und Brenders in einem Gebäude von Einer Etage betrieben werden, weil nach ans gestellten Vergleichungen dies den Kostenauswand kaum vermehrt, und zusgleich mehrere Bequemlichkeit bei den einzelnen Arbeiten entstehet. Der Raum zum vorräthigen Holze und zu vorräthigen Brauer, und Vrennergeräthschaften, läßt sich mit geringern Kosten in einem abgesonderten Gebäude in der Nähe des Brauhauses erhalten. Auch ist es theils wegen Feuersgesahr, theils weil das Gebäude eine zu große Länge erhält, nicht rathsam, den Mastochsenstall unmitztelbar an das Vrennhaus zu sesen, obgleich die Entsernung nicht sehr groß sehn darf, damit der Spülicht oder die Schlempe von den Vrennblasen leicht in den Spülichtsasten (Bragenkaute) des Mastochsenstalles geleitet werden kann.

Weil es ben dieser Unlage darauf abgesehen ist, daß durchaus nur der gezingst erforderliche Raum bebaut werde, so konnte dieserhalb, wenn nicht Begueinlichkeit der Symmetrie aufgeopfert, oder mehr Raum als hochst nothig war, bebaut werden sollte, die Fasade nicht ganz regelnässig ausfallen, welches auch bei einem Wirthschaftsgebäude auf dem Lande nicht durchaus erforderlich ist. Will man aber eine symmetrische Fasade haben, so darf nur wem Flure

jum Brauhause noch ein Fenster zugelegt, und von dem hiedurch entstandenen größern Raume, nach der Lange des Gebäudes ein Theil abgeschnitten, und als Kammer benuft werden.

§. 6.

Bei der Wahl des Ortes jum Brau : und Brennhause ift dahin zu feben, daß folches auf einen trochnen, einigermaßen erhöhten Boden komme, bem Luftjuge ausgeseht, nicht von hohen oder feuergefahrlichen Gebauden umgeben ift, und daß ein Ubfluß des überfluffigen Waffers bewirft merden fann. Es ift febr vortheihaft, wenn das jum Brauen und Brennen dienliche Waffer (*) in" der Mibe vorhanden ift, und mit Rinnen berbei geleitet werden fann, oder wenn int Braus und Brennhause felbst, die erforderlichen Pumpen angelegt wers ben konnen, weil beim Brauen und Brennen, Waffer und Luft die ersten und vorzüglichsten Erforderniffe find. In den meiften Fallen erhalt man einen guten Luftzug, wenn die Hauptseite des Gebaudes grade dem Dft: oder Weftwinde ausgesett ift, obgleich die Eigenheiten der Lage eines Orts, hievon eine Ausnahme machen konnen. Es verdient aber in vieler Rucksicht diejenige Lage ben Vorzug, nach welcher bie lange Seite eines Gebaubes gerabe in die Mittagelinie fallt, die Defnungen in bem Bray: und Brennhause aber, weder nach Norden noch nach Guben stehen, weil es alsbenn im Minter nicht fo falt, und im Sommer nicht fo warm in dem Gebaude ift. Vor dem Brauhause ist auf alle Salle ein geräumiger Plat, jum Muf= und Abladen des Getreides und der Bier = und Branntweintonnen erforderlich.

Als Regel ist anzunehmen, daß die Braus und Brennhäuser wegen ber großen Menge Dunste, welche sich in denselben entwickeln, nach der Tiefe des Gebäudes liegen, und allemal zur Beförderung des Luftzuges mit gegenüberstes henden Fenstern versehen werden muffen. Auch ist es nicht rathsam, wegen der beständigen Nässe in dem Braus und Brennhause, unter denselben Keller ans zulegen, weil die Gewölbe zu leicht Schaden leiden.

§. 7.

^(*) Das jum Brauen und Brennen taugliche Wasser nruß die Eigenschaft haben, daß es alle schickliche Bestandtheile aus dem Malze zieht, es muß daher ohne Beimisschung rein und weich seyn und mit Seize leicht schäumen, ohne daß einzelne Flos eten zurück bleiben. Das harte Wasser schäumt nicht leicht mit Seize und wird in den meisten Fällen trübe, wenn man eine Austöfung von Weinsteinsalz dazu tröpfelt. Das Fluswasser zwischen sein sandigen und lehmigten Ufern, hat größtentheils die Eigenschaft daß es weich ist; sehr selten ift dies der Fall beim Brunnenwasser.

§. 7.

Es verdient eine eigene Untersuchung , wie die Decken ber Brau : und Brenn: baufer einzurichten sind. Im allgemeinen ift man darin einig, daß diefe Baufer, wegen der Menge Dunfte in denfelben, fehr boch fenn muffen, so wie es auch nothig ift, diese Dunfte leicht abzuführen. Es sind baher viele Brauer und Brenner, welche zwar maffive Umfaffungswande, aber durchaus feine gewolbte Decken haben wollen, theils weil solche selten eine ansehnliche Bobe erhalten konnen, und bennoch fehr koftbar find, theils weil fie bie Dampfe guruck halten, welche nicht nur ber Bahrung hinderlich find, fondern auch baz. burch, daß sie sich an dem Gewolbe segen, tropfbar werden, und ben Meisch verderben. Die horizontalen Balkendecken haben zwar die meisten Brauer und Brenner lieber, als die gewolbten Decken, sie find aber beshalb nicht in architektonischer hinsicht zu empfehlen, weil die horizontal liegenden Balken, sehr ftark von den Dampfen angegriffen werden, und leicht faulen. Man hat daber an mehrern Orten, theils um einen leichtern Ubzug ber Dunfte zu bewirken, theils um bas Berfaulen ber Balken zu vermindern, ben Raum zwischen ben Balken, oder die Balkenfelder, offen gelaffen, fo daß eigentlich nur das Dach, Die Decke des Brau: und Brennhauses ausmacht, und nur in falten Winter, ein forgfaltiges Bededen ber Meischtonnen im Brennhaufe mit Dedeln und Schrootfacen, nebst bem genauen Berschließen der Fenster, erfordert wird. Diefe Ginrichtung, welche mehrere bedeutende Braus und Brennereien haben, wurde gut fenn, wenn nicht die horizontalliegenden Balken noch immer dem Berftoden ausgeseht waren, und wieder Stiele gur Unterftugung erfoderten, mel: che, so wie die Pfeiler bei den gewolbten Decken, die begueme Benutung des Raumes verhindern. Allen biefen Unbequemlichkeiten wird durch ein gut kons, struirtes Bohlendach abgeholfen, und dies ift der Grund, weshalb ftatt der: fonst gewöhnlichen Gewolbe : oder Balkendecken, hier fowohl in der Brau : als Brennerei ein Bohlendach angebracht ift. Es kommen zwar hiebei ebenfalls: Die Sparren in das Brau : und Brennhaus, weil aber schräg stehende Solzer, nicht so leicht vom Dunst angegriffen werden als horizontal liegende, der Dunst auch leichter entweichen, und fich mehr ausbreiten kann, so ift der Bortheil bei Diefer Konstrukzion um so mehr einleuchtend, weil durch bas leichte Entweichen ber Dunfte, der Meisch in dem Brennhause bei der großen Sommerhiße nicht so leicht wie in andern Brennereien verderben fann; es laft sich daber auch um fo mehr den gangen Commer durch Branntwein brennen, wogegen aber bei einer außerordentlichen Ralte, bas Branntweinbrennen wohl einige Zeit ausfal: len fann, es sen benn daß man eine befondere Meischkammer anlegen will. (6. 10.)

(6. 10.) Eben fo ift zur Gewinnung bes Raums auf bem übrigen Theile bes Gebaudes ein Bohlendach angenommen, auch reichen ber mehrern Feuersicherheit wegen, Die Seitenwande des Brau: und Brennhauses von unten bis an bas Dach, fo daß felbst in dem Falle, wenn in einem Theile des Bebaudes Feners: gefahr entstehet, biese boch nicht leicht bem übrigen Theile deffelben nachtheilig werben fann. Die Berbindung bes Dachgesparres ift aus ben Querprofilen Saf. II. und aus bem Langendurchschnitte Saf. I. beutlich zu erseben, befonders Saf. I. u. II. enthalten die Querprofile die Unficht, wie zur beffern Berbindung der beiden Salf: ten eines Sparren, die Bogen an den Forst bis zur Dachflache fortgeseht werben, um hiedurch ben Salften ber Sparren oberhalb eine ftarfere Berbindung gu achen, und ein tuchtiges Auflager für das durchgehende Rahmstuck zu verschaffen. Dur wird babei bemerkt, bag wenn Sparren auf Balken gu fteben toms men, folche aus doppelten zweizölligen Boblen zusammengesett werden; wenn aber die Sparren auf Schwellen stehen, wie im Brenn : und Braubaufe, bann werben breifache 13 Boll ftarke Bretter genommen. Die Bretter zu ben Relgen der Boblensparren muffen in der Mitte wenigstens 12 Boll (*) und an den Stoffen 9 Boll Breite haben. Die Langenverbindung ber Sparren wird durch das gleich unter dem Forst durchgehende Rahmstuck, und durch Die auf jeder Seite der Sparren angenagelten und nur wenig übergeschnittenen. Bohlen bewirkt, melde durch eiserne Unter mit den Dachgiebeln verbunden werben. Auferdem find über mehrere Sparren Streben oder Windrispen befestigt, welche so angebracht werden, daß ihr Untertheil in Gestalt einer Rlaue auf bem Balfen fest ftehet, ber Dbertheil aber gegen die Seitenflache eines Sparren fiofit, an welchem er befestiget wird.

Die außere Dachstäche, welche ganz grade angenommen ist, wird mit graden Dachsteinen oder Bieberschwänzen als ein Ritters oder Krondach so eins gedeckt, daß bei 15 Zoll langen Dachsteinen, die Latten von Mittel zu Mittel 11 bis 12 Zoll weit auseinander kommen. Zum Verstreichen des Dachs in dem Braus und Brennhause kann ein Mortel dienen, welcher aus zwei Theis len scharfen reinen Kieß und einem Theile zerstoßenen Mauersteinen bestehet, die mit gut gebranntem Kalk, der mit Ochsenblut gelöscht wird, vermischt

(*) Alle kangenmaaße beziehen sich auf das brandenburgische Kusmaaß, welches mit dem rheinlandischen übereinstimmt, so wie sich die Hohlmaaße auf das berlinische Gesmäß beziehen. Der brandenburgische Tuß enthalt 139,13 parifer Linien.

Taf. I. und gut durchgearbeitet werden. Wahrend des Dachverstreichens werden noch einige Kalberhaare und etwas gestoßener ungeloschter Kalk zugemischt; auch ist darauf zu halten, daß die Dachziegeln vor dem Einwerfen des Mortels in die Fugen, mit dem Wasserpinsel angefeuchtet werden, und nicht mehr Mortel als in einem Tage erforderlich ist, zubereitet wird.

Die Grundlinie vom Querdurchschnitte des Dachs verhält sich zur Hohe wie 5 zu 2; da dieses Verhältniß für unsere Gegend kein zu flach liegendes Dach giebt und bei der vorgeschlagenen Konstrukzion der Sparren um so mehr angernommen werden kann, weil nicht wie bei den gewöhnlichen Dachern, die Aufschieblinge das Dach noch mehr verflächen und einen Bruch oder eine Einbiegung in der Dachfläche bilden. Man könnte aus dieser Ursache auch wohl das Verhältniß der Grundlinie zur Höhe wie 3 zu 1 annehmen, wenn nicht zu befürchten wäre, daß bei einem zu flachen Dache das Schneegestöber zu leicht durch kleine Fugen auf den Dachboden getrieben würde.

Die Sparren in dem Brau = und Brennhause durfen nicht eher gerichtet werden, bis die Widerlagsmauern gut ausgetrocknet sind, zu welchem Ende der Fundamentgraben auf keinen Fall sogleich nach vollendeter Aufführung des Fundaments zugeworfen werden darf.

Bei den Dachfenstern welche des dichtern Eindeckens wegen sogenannte Schwalbenschwanze oder Fledermause sind, ist dahin zu sehen, daß die Bors derflache des Fensters auf beiden Seiten sauft ausläuft und feine scharfe Einsbiegung entstehet, weil sonst an diesen Stellen das Einregnen zu befürchten ist.

§. 8.

Die Hohe der Plinthe richtet sich nach dem Stande des Grundwassers. In den beiliegenden Zeichnungen ist solche 3 Fuß hoch angenommen, auf jeden Fall ist aber dasin zu sehen, daß die Reller eine trockene Lage erhalten und wenn es irgend möglich ist, aus denselben eine Rinne zur Ableitung des übers flüssigen Wassers angelegt werde. Die Rellergewölbe erhalten zur Gewinnung des Raums Kappen, welche gegen Gurtbögen gesprengt sind, auch ist zur Vermeisdung des Uebelstandes kein vorspringender Kellerhals zum Eingang in den Bierz oder Branntweinkeller angenommen worden. Sollte der Branntweinkeller wegen des großen Vorraths von Branntwein der in demselben aufbewahrt werden soll, zu klein sepn, so kann dieser Keller auf der techten Seite, so weit die Terrasse von den Meisch-

Meischtonnen geht, erweitert werden, weil die meiste Maffe im Brennhause Saf. I. u. n.

Die maffiven Umfaffungewande find von ber Plinthe an mit bem Befimfe of Ruf hoch und 17 Ruf bick von gebrannten Steinen zu mauern anges nommen, außer bag bie Umfaffungsmanbe ber Darrfammer megen bes über berselben anzulegenden Kreuzgewolbes 21 Buff und Diejenigen Wande des Brauund Brennhauses, welche den Bohlensparren als Widerlager bienen auf - 33 Rug Sohe von der Plinthe an gerechnet, 4 Rug farf angenommen find. Samtliche Scheidemande, mo feine Schornsteinrohren darauf stehen, erhalten einen Ruf Starke, dagegen ift burchgangig dafür gesorgt, baf jebe Schorn fteinrobre ein maffives Fundament von unten berauf erhalt. Auch muß burchaus vermieden merden, daß feine Schornsteinrohre unmittelbar an Solz fommt und noch weniger wie es oft zu geschehen pflegt, auf Holz geschleift wird. Dies hat ben nachtheiligen Erfolg, baf fich ber Untertheil bes Schorn: fteins fo wie jedes Manerwerk wenn es gang ausgetrochnet ift und noch mehr, wenn im Bundament nur ein fleines Berfeben vorgegangen ift, abgefondert fest, und badurch zwischen dem obern auf holz ruhenden Theile des Schorn: fteins und bem Untertheile ein Dif entstehet, welcher wegen des holges womit ber Schornstein benn noch gewohnlich umgeben ift, nicht bemerklich wird, und fo durch den im Riffe des Schornsteins angesetten Ruf febr leicht Keuer ent: stehen fann. Auch durfen ba, wo die Schornsteine jum Dache hinaus geben, und auf Sparren treffen, Diese Sparren nicht unmittelbar an ben Schornstein gelehnt, sonbern mittelft eines ian die nachsten Sparren gu befostigenden Querbolges, abgetrumpft merden.

Der Sußboden des Malzhauses und der Darre wird mit Fliesen oder gut gebrannten Mauersteinen, des Brau : und Brennhauses, der Haus: flure, der Vorgelegen, und der Keller, mit Feldsteinen ausgepflastert, wos bei für den nöthigen Ubhang, nach den in der Zeichnung (Faf. I. im Lanzgendurchschnitt) bemerkten Ninnen, für das absließende Wasser zu sorgen ist. Die Fliesen oder Mauersteine werden in Kalf gelegt und wenn man die Kossten daran wenden will, anstatt des Feldsteinpflasters, gut gebrannte Mauerssteine auf die hohe Kante geseht zu nehmen, so gewährt dies mehr Reinlichkeit als bei dem Feldsteinpflaster zu erwarten ist. Das Banquett zu den Meischztonnen, wird etwa einen Fuß höher als der Fußboden des Brennhauses liegt, mit Mauersteinen gepflastert und erhalt ebenfalls einen geringen Ubhang. Die Vertiefungen zu den Vorlagen werden ausgemauert und erhalten eine solche

Taf. I. u. M. Weite, daß die Lutter und Branntweingefäße bequem heraus zu nehmen find und allenfalls noch eine Wanne untergefest werden kann. Sollten auch Bertiefungen zu den Kühlfässern nothig senn, so werden diese gleich mit gemauert. Wegen der Thurdfnungen zum Brau- und Brennhause ist zu bemerfen, daß solche wenigstens so weit senn mussen, daß die kupfernen Gefäße durch selbige gebracht werden können; die holzernen werden auf demjenigen Orite wo sie stehen sollen abgebunden.

§. 9.

Es ist nicht rathsam bei ber Decke über bem Malzhause einen gewöhnlichen Windelboden anzubringen, deshalb konnen die Balken zwar wie bei den Windelboden ausgepfalzt und nach Urt der eingeschobenen Decken, die Felder zwischen den Balken mit Schwarten, welche von den Sageblocken abgehen und so bearbeitet sind, daß sie dicht aneinander schließen, ausgefüllt werden. Auf diese Schwerten wird ein Lehmschlag gemacht und das ganze Dachgebalke mit Zälligen Brettern belegt.

Auf dem Dachboden sind Abtheilungen zur Aufbewahrung des Bier : und

Branntweinmalzes und zum vorrathigen Betreibe.

Die Stiele welche in dem Malzhause unter die Unterzüge oder Träger kommen, mussen aus starkem Holze bestehen und 12 Zoll im Quadrat haben. Die Pfeiler worauf diese Stiele stehen, werden 9 Zoll über den Fusboden hoch und zwei Fuß im Quadrat gemanert; sie ruhen auf den Widerlagern der Gurtbögen im Reller, welche nach. Verhältniß der Festigkeit des Bodens im Fundamente, wenigstens 3 Fuß Stärke erhalten. Die Pfeiler, zu welchen sehr gnt ausgebrannte Mauersteine erforderlich sind, werden oberhalb mit einem 4 Zoll starken Deckel von Eichenholz versehen, in welchem sich eine einzöllige Vertiefung zum Einlassen des Stiels besindet. Besser ist es einen bearbeiteten Feldstein mit einer geringen Vertiefung zum Einlassen des Stiels anzubringen, annr hat man zu vermeiden, daß keine weiche Sandsteine zu diesen Würfeln gesnommen werden.

§. 10.

Die graben Dachgiebel werden mit Holz ausgebunden, die Giebelsparren aus doppelten dreizölligen Bohlen verfertigt und einen ganzen Stein ftark so ausgemanert, daß vor samutlichem Holzverbande, die Maner einen halben Stein dick wird. Außer den nothigen Gesunsankern, kommen auf jeden

Gie=

Giebel 5 Anker, welche mit dem Rahmstücke an dem Forst, den durchgehenden Tak. I. u. II. Bohlen langs den Sparren und den beiden Hauptstielen im Giebelverbande, verbunden sind. In Absicht der Winde an dem Giebel ist zu bemerken, daß solche mir ihrem Gerüste den Giebel auf keinen Fall unmittelbar berühren darf und daß die Schwellen derfelben lang genug senn mussen, um mit mehrern Balken verbunden zu werden. Es ist deshalb keine stehende Winde oder kein Tummelbaum angenommen, weil durch die Arme desselben, die Arbeiter schon dfter Schaden genommen haben, welches bei einem Spillrade nicht so leicht der Fall ist. Zu mehrerer Sicherheit der frei stehenden Giebelwände wird es dienen, bekonders wenn das Gebäude Stürmen ausgesest ist, wenn man auf dem Dachboden eine Verstrebung gegen die Giebel, nach der Länge des Gebäudes anbringt.

In Absicht des Brennhauses ist noch zu bemerken, daß die Blasen nebst den Meischtonnen in einerlei Gemache stehen. Wollte man hingegen verhindern, daß die Meischtonnen wegen ihrer Rabe an den Blasen im Sommer nicht zu warm stehen und daß im Winter, wegen bes oben offenen Ranmes, die Ralte der Gabrung des Meisches nicht hinderlich fen, fo wird es unter gemif: fen Umftanden und nach der Lage der Brennerei rathfam, eine besondere Meischkammer anzulegen, ohne daß dieserhalb die angegebene Ginrichtung des. Brennhauses eine wefentliche Abanderung erhielte, außer daß langs ber Terraffe eine maffive, einen Buf bide Mauer nach ber Tiefe bes Gebaubes, mit ben Umfassungswanden gleich boch und mit einigen Thuren und Defnungen versehen, angelegt wird. Ueber diese Meischkammer werden einige Balfen geftrecft, welche im Winter mit Brettern belegt, im Sommer aber jum beffern Entweichen ber Dampfe, oben offen gelaffen werben. Es ift baber rathfam bei ber Aufführung ber Umfaffungswande eine Bergahnung zur Scheibemand für die Meischkammer stehen zu laffen, damit der Eigenthumer aus lleberzeuaung des Bessern, die Meischkammer immer noch anlegen kann. Auch ist schon 6. 4. erinnert, daß sich bas tochende Wasser aus ben Blasen burch verbectte Robren in die Meischkammer in ein Gefaß leiten lagt, welches burch eine Minde mit einer Gabelmalze und einem Seile ohne Ende, aufgezogen und mittelft Rinnen in die Meischtonnen gegoffen werden fann. Gben so leicht fann ber Meifch aus ben Tonnen mittelft Rinnen, welche burch Defnungen in ber Scheidemand geben, auf die Blasen geleitet werden.

Ranch zum Malze gelangt.

Beschreibung ber Malzbarre.

§. 11.

Wollte man auch nur eine Uebersicht von ben bis jest befannt gemachten Taf. IN. Malgbarren geben, fo murde dies weit die Grengen Diefer fleinen Schrift übersteigen, daher wird es hier genigen, nur die angegebene Darre menigstens fo umffandlich zu beschreiben, daß solche in vorfommenden gallen nach der Zeich: nung und Beschreibung leicht erbauet werden fann. Weil Diese Darre, nach ber Voraussetzung, auf dem Lande errichtet werden foll, so mar es eine Saupt: bedingung daß die Konstrukzion benfelben so einfach wie möglich fen, und das bei auf die moglichste Ersparung des Brennmaterials Rucksicht genommen wers ben mußte. Sehr kostbar sollte aber diese Unlage auch nicht ansfallen, so wie auch erforderlich mar, daß Beschadigungen an berselben, leicht durch einen gemobulichen Maurergesellen wieder verbeffert werden konnten. Ferner ift voraus: gesett, daß das Malz ohne Rauch gedarrt werden foll, weil nach der lleber= zeugung vieler Sachverständigen, hiedurch das Mal; beffer bereitet mird, als wenn ber Rauch baffelbe unmittelbar trift. Indeffen wird es fur Freunde bes Rauchs leicht senn, die Darre so einzurichten, daß mehr ober weniger

§. 12.

Die erste Figur ber britten Kupfertasel enthält nach einem etwas größern Maaßstabe, als die Zeichnung von dem ganzen Gebäude, den Grundrift von der Malzdarre und Darrkammer, welche unmittelbar an das Malzhaus stößt; die übrigen Figuren sind Längen und Querdurchschnitte von der Darre, auch haben in sämmtlichen zusammengehörigen Figuren die Buchstaben einerlei Besteutung. Die Größe der Oberstäche von der Malzdarre richtet sich zwar nach der Menge des aufzuschüttenden Malzes, nur ist bei ihrer Unordnung zu bemersten, daß nur die Länge verändert wird, die Breite aber in der Negel unversändert bleibt. Die Einheißung geschiehet außerhalb der Darrkammer auf dem Zeerde a, wie es hier vorausgesest ist mit Holz, welches nicht in starken sonz bern dunn gehauenen Kloben oder Scheiten aufgelegt, auch das Feuer aufängslich nicht zu groß angemacht werden darf, so wie überhaupt das Feuer gut dizigirt werden muß, weil bei einem zu starken Feuer, welches hier nicht erforz dert wird, das Malz verbrenuen kann, ob sich gleich der Grad des Feuers nicht

nicht gang genau angeben laft. Diefer Beerd bestehet aus gebrannten, besone Saf. II. bers geformten Ziegeln, welche als Roftsteine auf drei eisernen Schienen rus ben und die Usche durch ihre Zwischenraume in das Uschenloch b fallen lassen. Statt ber Roftsteine, kann man fich anch I bis 11 Boll im Geviert farker eis ferner Roststäbe bedienen, welche nach der Lange des Heerdes so eingelegt merben, daß eine scharfe Raute nach oben kommt und zwischen zwei Ranten an ber Seite ein Abstand von etwa 1 Boll jum Durchfallen der Afche bleibt. Somohl das Ofenloch als auch das Uschenloch werden mit eisernen Thuren verfeben, wovon besonders die lettere beim Holzbrande und bei einem zu ftarken Luftzuge verschloffen und bochstens nur die in derfelben befindliche fleine Zugthure geofnet wird. Goll die Darre nicht mit holy, sondern zu Ersparung desfelben mit Steinkohlen oder Torf geheißt werden, fo wird der Beerd verhalts nifimakia bober gelegt. Das Feuer fleigt in ben 18 Boll breiten Sauptkanal c, theilt fich am Ende deffelben und geht durch die beiden 12 Boll breite Geitenkanale d. d guruck. Um Ende ber Seitenkanale welche fich fo wie ber Sauptkanal bei unveranderter Breite allmählich in Absicht der Sohe verengen, fällt der Rauch in den vertikalen Ranalen e, e, 31 Ruf herunter, von mo der= felbe in ben beiden 12 Boll weiten aufwarts gehenden Kanalen f, f in die Bobe fleigt und in die Schornsteinrohre g fo ausmundet, wie folches in bem Langendurchschnitt bes vereinigten Brau: und Brennhauses auf der erften Rupfertafel bemerkt ift. Die Zunge ober Scheidemand zwischen ben vertikalen Ranalen, e und f ift 6 Boll dick. Um den Bug in den Ranalen zu befordern und ben Austritt des Rauchs aus den Ranalen f, f in die Schornsteinrohre g gu erleichtern, muß diese bei h mittelft einer eisernen Fallthure unterhalb ber Musmundung von den Ranalen verschloffen werden; fie wird nur bei der Reinigung ber Schornsteinrohre zum Eintritt bes Schornsteinfegers gebfnet, auch fund bei ben übrigen Leuerungen abnliche Vorrichtungen angebracht, damit auf jeden Kall die Luft welche nach dem Beerde geht, nicht fogleich unmittelbar in den Schornstein treten und den Rauch guruck treiben fann. Der Luftzug in ben Reuerkanalen kann durch die Unlegung eines kleinen gemauerten Luftkanals uns terhalb der Darre noch vermehrt werden, indem die frische Luft durch diesen Ranal unter ben Beerd geleitet wird.

S. 13.

Die Erbauung ber Ranale und ber gangen Darre, wird burch gut gebrannte, gewöhnliche Mauersteine nach ber Zeichnung bewirkt, fo daß die Sei-

Zaf. III. tenmande neben dem Sauptkanal 12 Boll, die außern Mande neben ben Seis tenkanalen aber nur 6 Boll ftark werden. Dur zur Bedeckung ber Ranale werben Topfer : ober Dfenkacheln und besonders geformte Gurtsteine i, i er: fordert, deren Seitenansicht im Durchschnitt I K bei i vorgestellt ift und die leicht auf einer Ziegelei gestrichen und gebrannt werden konnen. Diese Steine find Rigur P und O nach einem großern Maafstabe abgebildet, besonders aber ift aus ber Sigur Q ihre Stellung gegen einander über bem Sauptkanale gu ersehen. Geber Gurtstein wird 14 Boll lang, 5 Boll breit und 3 Boll bick, Die Ofenkacheln aber werden 14 Zoll lang und 10 Zoll breit. Go weit ber Beerd a in dem 18 Boll weiten Sauptkanat geht, wird mit den beschriebenen Gurtsteinen über bemfelben eine Decke kk gewolbt, fo daß sie bicht neben einander kommen; aber in dem übrigen Theile des Hauptkanals o merben bie Steine i, i, i ... 16 Boll von Mitte zu Mitte, wie Gurtbogen mit Lehm (Leimen, Lettich) vermauert und über benselben die Racheln 1, 1 in Lehm gelegt, so daß über bem ganzen Ranal c eine Decke von Ofenkacheln entstehet, welche auf den ans zwei Steinen zusammengefesten Burtbogen ru-Die Seitenkanale bedurfen feiner Gurte, da sie mit den beschriebenen Racheln fo bedeckt werden konnen, daß diese auf beiden Seiten der Mande aufliegen. Wenn man die Rosten nicht scheut und Belegenheit bagu bat, so founen auch diefe Ranale mit eifernen Platten bedeckt werden.

§. 14.

Auf beiden Seiten bes Darrofens werden in einer Entfernung von 12 Boll die Wangenmauern p, p, 12 Boll die nach der Zeichnung aufgeführt, um die Ofenwarme besto besser zusammen zu halten, um die Horden oder Flacken, auf welche das Malz zum Darren geschüttet wird, zu unterstüßen.

Bei q, q sind Stopsel, um die Reinigung der Kanale zu erleichtern, so wie bei r, r eiserne Schieber angebracht um den Zug des Feuers zu leiz ten oder die Kanale wenn das Holz ausgebrannt ist, zu verschließen. Zur Reinigung der Seitenkanale d, d können zwar ebenfalls Stopsel innerhalb der Darrkammer angebracht werden; aber in den meisten Fällen werden diese unndzthig seinn, weil bei dem starken Zuge des Feuers in den Seitenkanalen, das Unzsehen des Rußes nicht zu erwarten ist. Auch kann man anstatt dieser Stopsel in die Defining Mauersteine sehen und mit Lehm vermauern, welche sich beim Reinigen der Kanale leicht herausnehmen lassen.

§. 15.

§. 15.

Taf. III.

Zu mehrerer Feuersicherheit ist über der Darrkammer ein Kreuzgewolbe angeordnet, dessen Kappen aber nicht eher gemauert werden dursen, bis die Widerlagsmauern gut ausgetrocknet sind. Es ist nicht rathsam, das Gewolbe sehr hoch anzunehmen, weil soust die Hise nicht genug zusammen gehalten wird, und das Malz nicht so leicht darrt. In der Mitte des Kreuzgewolbes ist eine gemauerte Dunstrohre angebracht, welche durch eine eiserne Klappe mittelst der daran besindlichen Stange verschlossen oder geösnet werden kann. Die Dunströhre muß sothrecht in die Höhe geführt werden, weil ohne diese Worsicht der Dunst nicht gut aufsteigt, auch die Gradbögen oder Nippen des Kreuzgewölbes einen ungleichen Druck leiden.

So weit das Feuer die Darre berührt, wird alles Mauerwerk mit Lehm, der übrige Theil aber mit Kalkindrtel gut gemauert; auch sind außer den besschriebenen Rost und Gurtsteinen nehst den Ofenkacheln, keine andere als geswöhnlich gut gebraunte Mauersteine zur Erbauung der Darre erforderlich.

Muf die Mitte über dem Rucken des Darrofens, fommen eiferne Stuken n, n welche eine eiserne Stange m m tragen. Auf biefe Stange und auf Die beiden Wangenmauern bei o, o werden die Flacken oder Sorten mo, mo gelegt, welche jum Aufschütten des Malzes dienen und wegen ihrer abhängigen Lage auf beiben Seiten, damit bas Malg nicht herunter fallt, an bem Untertheile Leiften erhalten. Die abhangige Lage ber horten, wie bei einem Sattelbache, haben ben Namen Sattelbarre veranlagt. Die eifernen Rahmen zu den Horten werden gewohnlich ber Feuersicherheit wegen mit Gifen : ober Meffingdrath ausgeflochten; auch belegt man biefe Rahmen mit durchlocherten Blechplatten. Weil aber viele Brauer verfichern, daß auf metallnen Sorten bas Maly nicht fo gut wird, als wenn man fich bagu folder Horten bedient, welche aus weidenen Reisern geflochten find, so wird bei den getroffenen Borsichtsmaafregeln wegen ber hiedurch entstehenden großern Feuersgefahr, allenfalls der Bebrauch holzerner Horten gulaffig fenn, da bei einer tuchtigen Ausführung ber angegebenen Ginrichtung, nicht leicht Gefahr zu beforgen fenn wirb.

Noch ist zu bemerken, daß während des Darrens die Defnungen s, s in den Wangenmauern zugesest werden mussen, damit die Wärme in den Kanäslen t, tuicht von der Seite entweichen kann. Diese Kanäle dienen noch dazu, um das durch die Flacken herunterfallende Malz, durch die Defnungen s, s heraus zu nehmen.

Beschreibung bes Brauofens und der Braupfanne.

§. 16.

Taf. IV.

Die gange Feuerungsanlage ber Braupfanne ift in Bezug auf bie Benutjung des Feuers nach ahnlichen Grundsagen wie die Malzdarre angelegt. Auf der vierten Rupfertafel ift diefe Fenerung im Grundriffe, in ber darunter befindlichen Figur, nach bem Querschnitt A B und oberhalb in ber Mitte der Rupfertafel, nach bem Langendurchschnitt C D vorgestellt. Die gange Ginrich: tung wird aus ber nahern Betrachtung biefer brei zusammengehorigen Figuren hinlanglich beutlich und es ift nur noch anzuführen, daß ber Boden von ber Braupfanne a fo hoch über den Fußboden b des Brauhauses gelegt werden muß, daß man aus der Pfanne das beife Wasser beguem in den Meifch: und Zapfbottich schöpfen fann. Die Ginheißung geschieht außerhalb bes Braubaufes auf dem von gebrannten Ziegeln verfertigten Roft c, durch beffen Zwischenraume die Usche in das Uschenloch d fallt. Das unter der Pfanne nach vorne bin aufwarts steigende Feuer, theilt fich am Ende berfelben in zwei 6 bis 9 Boll breite Seitenkanale e, e welche neben ber Pfanne horizontal fortlaus fen, bann bei f, f in ben beiden 9 Boll im Beviert weiten Ranalen fenfrecht 3 Buß tief herunter fallen und bemnachst durch die aufwarts gehenden Ranale g, g nach bem Schornsteine geben. Die Soble ber Seitenkanale e, e liegt mit dem Boden der Pfanne gleich boch, der Querschnitt diefer Kanale bilbet aber fein Rechtect, fondern bie Steine werden nach ber Zeichnung jum beffern Tragen ber barauf stehenden Last, überstehend auf einander geseit; auch barf die größte Bobe diefer Ranale neben der Pfanne nicht viel über einen Buß betragen, weil fonst zu befürchten ift, daß die Pfanne wenn wenig Waffer in derfelben ift, leicht ausbrennt.

Bei h, h sind eiserne Schieber angebracht, theils um die Warme mehr nach einer oder der andern Seite zu leiten, oder wenn das Holz ausgebrannt ist, die Ranale zu verschließen, so wie bei i, i Stopfel zur Herausbringung des Unses angebracht sind. In den meisten Fällen reinigen sich die Seitenkanale neben der Pfanne durch den starken Zug des Feuers; es lassen sich aber auch im Branhause, auf der schmalen Seite der Pfanne, am Ende der langen Ranale Stopfel andringen, um von da aus die Seitenkanale zu reinigen. Wenn nicht mit Holz sondern mit Torf oder Steinkohlen geheißt werden soll, so darf der Abstand der Moststäbe von dem Boden der Braupfanne nur 12 bis 14 Zoll betragen. Uebrigens werden zur Anlegung des Mauerwerks bei der

Brau:

Braupfanne, außer den besonders geformt und gebrannten Roststeinen, feine Tak. IV. andere als gewöhnliche Mauerziegeln erfordert, welche zunächst am Feuer mit Lehm, außerdem aber mit Kalkmörtel gemauert werden. Die Umfassung der Braupfanne wird um so zweckmäßiger durch gebrannte Steine bewirkt, da diese bekanntlich nur wenig als Wärmeleiter dienen.

Die Braupfannen macht man, wegen der mehrern Dauer und weil fie fich bichter bearbeiten laffen, von Rupfer, und es ift bei ber Bestimmung ihrer 216. meffungen dahin zu feben, daß ihre Bobe nicht zu groß wird, weil die Riuf: figfeit in ber Pfanne bei einer geringen Bobe, mit weniger Brennmaterial ers bist werden fann. Weil aber auch bier gewisse Grenzen nicht überschritten werben fonnen, um fo mehr ba niedrige Pfannen fostbarer werden und einen verhaltnifmäßig dickeren Boden erfordern, fo wird man in den meiften Kallen eine zweckmäßige Bestalt fur bie Pfannen erhalten, wenn man ihrer Breite ? von der Lange, und der Sobe & von der Breite giebt. Rach diesen Abmeffuns gen ift die angehängte fechste Tafel fur bestimmte Inhalte berechnet, welche zugleich bas ungefähre Gewicht ber Pfannen enthalt. Es ist schwierig bas Bewicht einer Braupfanne fur gemiffe Ubmeffungen bestimmt anzugeben, man wird aber zur ungefahren Ungabe diefes Gewichts nach den vorhin bestimmten Abmessungen, vielfältigen Abwiegungen gemäß, nicht viel von der Wahrheit abweichen, wenn man die Angahl ber Rubikfuß welche eine Pfanne halt mit 15 oder 16; oder die Angahl der Tonnen, mit 58 odes 60 multiplizier, um bas Gewicht in Pfunden zu bestimmen. Go ware bas Gewicht einer Pfanne welche 64 Rubikfuß Inhalt hat 64 X 16 = 1024 berliner Pfund an Rupfer. Der Boben ber Pfannen wird in ber Mitte um die Salfte Dicker als an ben Seiten gemacht und bie Seitenwande werden verhaltnifmaffig noch bunner angenommen. Man kann rechnen daß ber Boden in ber Mitte etwa balb so viel Linien dick, als die Pfanne Buß lang ift, ob man gleich in dies fen Ubmeffungen eine auferordentliche Verschiedenheit findet.

Um jede Pfanne wird noch ein eisernes Band nebst eisernen Ringen ers forbert, beren ungefähres Gewicht man findet, wenn die Lange ber Pfanne in Luffen ausgedruckt, mit 10 multiplizirt wird.

Beschreibung des Brennofens und der Branntweinblase.

§. 17.

Taf. IV.

Auf der vierten Rupfertafel ist der Grundrif von der Feuerungsanlage einer Branntweinblase vorgestellt. Ueber diesem Grundrif ist der Querdurche schnitt nach der Linie EF und neben dem Grundrif, der Langendurchschnitt nach der Linie GH nebst einem Theil der Schornsteinrohre abgebildet. Samt: liche zur Erläuterung dienende Buchstaben haben eben die Bedeutung wie bei der Beschreibung des Brauofens, so wie auch die ganze Unlage dieser abnlich ift, ausgenommen baf bie Blafe im Grundriffe rund, die Pfanne aber vierectiat ift. Wegen ber Rundung der Blafe, muffen die Umfaffungsmauern mit gut gebranuten Brunnensteinen aufgeführt werden, außerdem find aber feine andere als die bereits beschriebenen Roststeine und gewöhnliche Mauerziegel erforderlich. Rum Reinigen der Ranale find bei i, i ebenfalls Stopfel angebracht und in den meisten gallen wenn bas Feuer guten Bug bat, find diefe allein binreichend. Außerdem konnen aber noch auf beiden Seiten ber Blafe, zwischen GE und GF Defnungen gelaffen werben, welche entweder mit Steinen jugefest und mit Lehm verstrichen, oder mit Stopfeln gefchloffen werden konnen, um von bier aus ebenfalls die Kanale zu reinigen. Weil die Blasenfeuerung auf ben Holzbrand eingerichtet ift, fo muffen in bem Falle, wenn mit Steinfohlen ober Torf geheißt werden soll, die Roststäbe nur einen Abstand von 12 bis 14 Roll von dem Blasenboden erhalten. Damit die Warme in der Blase nicht fo leicht entweicht, kann der Obertheil derfelben, noch mit einer Lehmschicht bedecht merben.

Die gewöhnliche Gestalt einer kupfernen Branntweinblase kann als bestannt vorausgesetzt werden. Sie besteht aus dem Boden, den Seitenwänden und dem Oberstück, in welchem sich eine Defnung oder der Blase zur höhe erhalsten sten soll, herrschen sehr verschiedene Meinungen. So viel ist einzusehen daß hoshe Machtheil haben, daß sie einen dickern Boden also einen größern Auswand an Rupfer udthig machen, anderer Unbequemlichkeiten nicht zu gedeufen. Als ein brauchbares Mittelverhaltniß läßt sich annehmen, daß sich der Durchmesser die Weite der Blase zur höhe wie 11 zu 7 verhalte, da das Verhältniß 2 zu 1 die Blase noch zu weit, 3 zu 2 aber zu hoch gibt. Aus dem Durchmesser ser lassen sie übrigen Abmessungen der Blase angeben, ins

Beschreibung des Brennofens und der Branntweinblase. 29

bem alsbann die Seitenhohe T und die Weite des Blasenhalfes & des Durch: Saf: IV. meffers beträgt. Der flach gewölbte Boben der Blafe erhalt eine Unsbiegung von To bis To und das Oberstuck von To bis To bes Durchmessers, so daß Die gange Blasenhohe nebst ben Ausbiegungen beinahe & vom Durchmeffer ber Blafe beträgt. Die Dicke bes Rupfers in ber Mitte bes Bodens muß wenigstens fo viel Linien betragen, als die Blafe Suf weit ift; gegen die Seiten wird ber Boden nur halb so bief und die Seitenwande felbst werden noch etwas bunner angenommen. Um Boben ber Blase befindet sich ein meffingener Sahn mit einer fupfernen Rohre, welche durch bas Mauerwerk der Blase geht und jum Ablaffen des Sphlicht ober ber Schlempe bient.

In den Blasenhals welcher 3 bis 4 Boll hoch und nach oben etwas er weitert wird, kommt ber genau passende Untertheil bes Zelms ober Buths. Der helm ift nach oben erweitert, mit einer gewolbten helmschaale verseben und hat am Nande der Belmschaale die Belmrohre, in welcher die verdichteten Dampfe nach bem Schlangenrohr abgeführt werden. Die Seitenhohe bes Belms ift der Blasenweite gleich; der Durchmeffer der Belmschaale oder die obere Weite des helms 3, und die Bohe der helmschaale & von dem Durchmeffer der Blase. Die helmrohre ift an der Schaale so viel Zoll weit, als Die Blase Buf im Durchmeffer hat und verengt sich so, daß ihr unterer Durch= meffer 3 des obern wird; ihre Lange ist doppelt so groß als der untere Durch: meffer bes helms. Un das Ende ber helmrohre wird die fupferne Schlangen= rohre angesteckt, welche wenigstens aus 31 Windungen bestehet, beren Weite fich nach der Weite der Ruhlfaffer (f. 23.) richtet. Der obere Durchmeffer bes Schlangenrohrs ober die Weite des Mundlochs hangt von dem untern Durchmeffer des helmrohrs ab, den untern Durchmeffer von der Ausmundung bes Schlangenrohrs nimmt man aber 3 fo groß als die Weite des Mund= lochs an.

Es ift fehr schwierig und zum Theil unficher, bas Gewicht einer Blafe ans ihren Abmessungen zu bestimmen und noch-schwerer ift es eine leichte brauchbare Regel fur diese Gewichtsbestimmung anzugeben. Gine mathematische Berechnung ift hiebei auch um fo weniger anwendbar, ba jede noch fo genaue Ausrechnung boch nur auf eine Beinabe hinauslauft. Man follte zwar fchliefen, daß sich die Gewichte ahnlicher Blasen wie die Wurfel ihrer Durchmeffer verhielten, dies trift aber nicht mit der Erfahrung überein, weil die fleinen Blafen verhaltnifmäßig etwas ftarfer, die großen aber verhaltnifmäßig etwas schwächer gearbeitet werden. Us eine ungefähre Regel welche fich auf vielfal=

Tat. IV. tige Abwiegungen gründet, läßt sich annehmen, daß man das Gewicht einer Blase nebst der am Boden besindlichen Rohre und dem Hahn derselben in bersliner Pfunden findet, wenn man das Quadrat des Durchmessers in Fußen ausgedrückt mit 30 multiplizirt. Ist z. B. der Durchmesser einer Blase 42 Fuß, so sindet man ihr ungefähres Gewicht

 $4\frac{3}{4} \times 4\frac{3}{4} \times 30 = 676\frac{7}{8}$ If simb.

Das ungefähre Gewicht des Helms mit dem helmrohr findet man in berzliner Pfunden, wenn der Durchmesser der Blase in Fuße ausgedrückt mit 14 multiplizirt wird. Das doppelte dieses Produkts gibt beinahe das Gewicht der Schlange. So ware nach dem vorherigen Beispiel das Gewicht des Helms $4\frac{3}{4} \times 14 \equiv 66\frac{1}{2}$ Pfund, daher das Gewicht des Schlangenrohrs 133 berliner Pfund. (*) Die am Ende beigefügte achte Tafel enthält die Gewichte von mehrern Blasen nebst Helmen und Schlangenröhren; es läßt sich aber leicht einsehen daß diese Ungaben nur ungefähr senn können, weil man öfters Blasen von einerlei Größe und sehr verschiedenem Gewichte sindet, ohne einen Untersschied in ihrer Dicke wahrzunehmen.

Beschreibung bes Ruhlschiffs.

§. 18.

Taf. I. In dem Grundrisse auf der ersten Tafel ist das Kühlschiff abgebildet. Es wird aus zwei die drei Zoll starken gespundeten kiefernen Bohlen dergestalt zus sammen geseht, daß der Boden desselben in den Wangen oder Seitens wänden etwa einen Zoll tief eingelassen ist, weshalb die Seitenwände einige Zoll unter dem Boden überstehen. Unter dem Boden werden Riegel oder Balken nach der Länge des Kühlschiffs durchgezogen, damit der Boden auf denselben festliege, die Enden der Balken sind aber in die Wangenbretter eingelassen, welche auf den schmalen Seiten des Kühlschiffs dieserhalb breiter unter dem Boden über treten. Um die Seitenwände des Kühlschiffs besser zus sammen zu halten, wird dasselbe mit einem Rahmen von Sichenholz umgeben, welcher an den vier Ecken mit eisernen Schrauben versehen ist, damit die einz getrockneten Seitenbretter besser zusammen geschraubt werden können.

Der

^(*) Wenn D der Durchmesser der Blase in Fuß ausgedruckt ift, so findet man nach obigen Regeln bas ungefahre Gewicht der Blase, des helms um des Schlangen, rohrs

^{= 6 (7+5}D) D in Pfunden.

Der Boben des Ruhlschiffs erhalt eine Defnung unter welcher eine bolger: Taf. I. ne Rohre zur Ableitung bes Biers nach bem im Rellec befindlichen Gahrbottich angebracht wird. Die Defnung im Boden bes Ruhlschiffs wird burch eis nen konischen Zapfen verschlossen. Der Stiel Diefes Zapfens muß über Die Dberflache des Biers reichen, damit er sich leicht ausziehen lagt, auch muß das Schiff eine folche Stellung erhalten, daß bas Bier burch bie Bobenofnung abfließen fann.

Das Ruhlschiff wird auf einem Gerufte so gefest, bag bie nach der Lange bes Schiffs unter bem Boben burchgehenden Riegel gut unterftußt werden, auch muß bies Beruft fo hoch fenn, bag bie Luft aus ben Benfterofnungen über und zum Theil unter dem Ruhlfchiffe vorbei streichen kann. Um mehrern Raum zu gewinnen, fann bas Ruhlschiff fo boch gestellt werben, bag man bequem unter beinfelben weggehen fann, in welchem Salle über beinfelben gen= sterlufen erfordert merben.

Gine nabere Beschreibung ber eichenen Bottiche, welche ber beffern Saltbarfeit megen eiferne Bander erhalten, ift beshalb unnothig, ba ihre Zusammenfekung als befannt vorausgesett werden fann. (*) Eben fo wenig gehort Die Beschreibung ber übrigen fleinen Gerathschaften in ber Brau : und Brennerei hieher; die Preise von einigen derselben sind in den folgenden Unschlägen auf genommen. Im allgemeinen ift zu bemerken, daß die Bottiche nicht unmittelbar auf bem Bufboden stehen muffen, weil wegen ber Daffe auf bem Bufboben die Stabe der Bottiche leicht stocken und verfaulen; man fest sie baher auf Lagerholzer, welche auf bem Sufboden einen festen und sichern wagerechten Stand erhalten.

^(*) Den ungefahren Mittelpreis fur einen eichenen Bottich nebft Golg ohne Gifen, erhalt man in Reichsthalern ausgedruckt, wenn ber Durchmeffer mit ber Sohe im Fußmaaß multiplizitet und von diesem Producte f genommen wird. 3. B. ein Vote tich von 3½ Fuß Sohe und 8 Fuß Durchmesser kostet etwa 3½ X 8 X ½ = 46% Richt. Ju Provinzen wo das Solz sehr wohlfeil ist, fallt dieser Preis allerdings geringer and. Die Ruhlfaffer in den Branntweinbrennereien werden von eichen, aber auch ofter von tiehnen Solz gemacht. Man findet den ungefahren Mittelpreis eines ele denen Rublfaffes in Reichsthalern, wenn der mittlere Durchmeffer mit der Sohe, beides in Lugen ausgedruckt, multiplizirt und dazu die Salfte des Produtes addirt wird. 3. B. der obere Durchmeffer eines Ruhlfaffes fen 3%, der untere 24 Suß, so ist der mittlere 3 Buß; wird dieser mit der Sohe von 5 Buß multiplizirt, gibt 15 und dazu die Salfte 7½ addirt, so ist der mittlere Preis eines folden eichenen Ruhlfaffes 22 Reichsthaler. Den ungefahren Preis eines tiehnenen Ruhlfaffes finbet man auf eine abuliche Urt, wenn der mittlere Durchmeffer mit ber Sobe mub tipligirt wird.

Dritter Abschnitt.

Bemerkungen wie die Größe der Gefäße und übrigen Räume zur Anordnung einer Brau = und Brennerei zu bestimmen sind.

§. 19.

Es wird vorausgesetzt, daß der jährliche Bedarf an Bier und Brauntwein, oder die erforderliche Menge des Getreides oder Malzes ausgemittelt ist, um hienach die übrigen Raume anzuordnen. Wäre der jährliche Bedarf größer oder kleiner als in dem hier angenommenen Beispiele, so andern sich hienach die Gefäße und mit diesen die einzelnen Raume. Auf alle Fälle bleibt es aber rathsam, an der Tiefe des Gebäudes keine Abanderung vorzunehmen, sondern nur die Länge desselben verhältnismäßig zu vergrößern oder zu verkleinern. In Absicht der Berechnung ist noch zu bemerken, daß solche nur deshalb so genau ausgeführt ist, um ein bestimmtes Beispiel zu geben, wie man mit Beobachtung aller hier möglichen Genauigkeit rechnen kann, ob es gleich in der Aussführung nicht erfordert wird, diese Genauigkeit zu weit zu treiben, so wie überhaupt diese Rechnung nur Bedingungsweise ausgesührt werden kann, weil unzter andern Voraussehungen als die hier angenommenen, auch andere Resultate entstehen müssen. Zur nähern Anweisung wie dergleichen Rechnungen auszuzseschen sind, ist als Beispiel angenommen, daß jährlich

1380 Tonnen Bier gebrauet und 186 Ohn Branntwein gebrannt

werden sollen, auf welche Voraussekung sich sämmtliche Raume in den beiges sügten Zeichnungen gründen. Die Tonne Bier wird hiebei auf 100, und das Ohm Branntwein auf 120 berliner Quart gerechnet, deren jedes 65% rheinlaus dische oder 59 pariser Rubikzoll halt. Ueber die Größe der übrigen bei uns eingeführten Maaße sindet man in meiner im Jahr 1798 herausgegebenen "Versgleichung der in den Königl. Preußischen Staaten eingeführten Maaße und Gewichte" hinlangliche Auskunft um die sonst noch erforderlichen Vergleichunz gen oder Verechnungen anzustellen.

Bestimmung der Größe von den Gefäßen und Räumen ic. 33

Brauerei.

§. 20,

In ben Stadten wird auf die Tonne Bier gewöhnlich 1 berliner Scheffel Mals, auf dem Lande aber nur 1 Scheffel gerechnet; daser erhalt man das jahrlich erforderliche Mals:

a. wenn die Sonnenzahl mit 5 multiplizirt und durch 4 bividirt wird. 1380 × 4=1725 Scheffel (*), oder weil der Winspel 24 Scheffel halt, 71\frac{2}{3} Winspel, wofür man 72 Winspel oder 1728 Scheffel Malz annehmen kann. Der wahre Inhalt des berliner Scheffels ist nach den genausten offiziellen Auszmessungen, in ganzen Zahlen ausgedrückt 3059 rheinlandische oder 2759 parifer Rubikzoll, wosür man 1\frac{7}{3} rheinlandische Kubiksus annehmen kann.

Jede 9 Winfpel Mal; erfordern 8 Winfpel Getreide, baber findet man

diefes:

b. wenn die Winspelzahl des Malzes mit 8 multipliciet, und durch 9 Geneibe. dividirt wird.

72 X = 64 Winfpel Getreibe.

Das ganze Jahr durch kann wochentlich zweimal, also jahrlich etwa hunderts mal gebraut werden; rechnet man aber auf jede Woche nur ein Gebraude, und bringt noch vier Wochen wegen der Festtage in Abzug, so daß bei einer Braues rei auf dem Lande als eine Mittelzahl jahrlich 48 Gebraude angenommen werzben, so erhält man hienach das zu jedem Gebraude erforderliche Malz:

Bum Gebraus

Jabrica Mail.

c. burch die Division mit 48 in das jahrlich erforderliche Malz.

$$\frac{1728}{48}$$
 = 36 Scheffel Malz oder (a)

d. diese Scheffelzahl mit 4 multiplizirt und durch 5 dividirt, giebt auf jes bes Bebraude

36 X 4 = 2.84 Tonnen Bier. (**)

Bier.

§. 21.

2 × 3 = 6. V bedeutet daß aus einer Zahl die Quadratwurzel gezogen werden soll. 3. B. V9 = 3.

Vift das Zeichen für die Rubifmurgel.

5

^(*) Das Zeichen = heißt so viel als gleich z. V. 1 Winspel = 24 Scheffel. X zeigt an daß eine Zahl mit einer andern multiplizirt werden soll. 3. B. 2 × 3 = 6.

^(**) Ein Gebraude von 64 Scheffel Malz heißt in Berlin ein Ganzbrauen; von 32, ein Salbbrauen; von 16, ein Vierrelbrauen.

§. 21.

Auf jede 3 Scheffel Malz werden zz rheinlandische Kubikfuß Meischbotmeischbottich. tich erfordert, man erhält daher den Inhalt des Meischbottiche:

a. wenn die Scheffelzahl des zu sedem Brauen erforderlichen Malzes mit 11 multiplizirt und durch 3 dividirt wird.

36 X 于二 132 Rubiffuß.

Den Zapf= ober Stellbottich macht man wegen des !Stellbodens um den sechsten Theil großer als den Meischbottich, daher findet man den Inhalt des Zapsbottichs

b. indem der Inhalt des Meischbottichs mit 7 multiplizirt und durch 6 dividirt wird.

132 X = 154 Kubiffuß.

Nimmt man an, daß diese Bottiche kreistunde Boden erhalten und 3 Fuß hoch angefüllt werden sollen, in welchem Falle die Stäbe der Bottiche noch 6 bis 8 Zoll hoher, also der ganze Bottich etwa 3 Fuß 8 Zoll hoch wird, so findet man unter dieser Boraussekung, den Durchmesser eines jeden kreiserunden Zottichs welcher nicht mehr als bis auf 3 Fuß hohe angefüllt wers den soll:

c. wenn aus dem körperlichen Inhalte des Bottichs die Quadratmurzel gezogen und davon 3 genommen wird. (*)

Hienach findet man den Durchmesser des Meischbottichs

 $\frac{2}{3}\sqrt{132} = 7\frac{2}{3}$ Fuß

und den Durchmesser des Zapfbottichs

²/₃ √ 154 = 8³/₁₀ Suf.

Diese Regel giebt ben Durchmesser eines oben und unten gleich weiten ober enlindrischen Bottichs; weil aber dergleichen Gefäße gewöhnlich unten etwas weiter als oben gemacht werden, damit sich die Reisen besser auftreiben lassen, so darf man nur, um die Größe des obern und untern Durchmessers zu finz den, von dem berechneten mittlern Durchmesser eben so viel abziehen um den obern Durchmesser zu erhalten, als man zur Bestimmung des untern Durchmessers zusest. Hätte man z. B. den mittlern Durchmesser durch Rechnung 6 Fuß Boll gesunden und man will daß der untere Durchmesser 4 Boll größer als der obere werden soll, so werden zu der gesundenen Bahl 2 Boll zu gesest;

^(*) Aus geometrischen Gründen kann man sich leicht von der Richtigkeit dieses Bergfahrens überzeugen, wenn der Inhalt des Bottichs Q und der Durchmesser d gegleht wird. Es ist alsdenn Q = 3. \frac{1}{4}. \frac{2}{7} d^2 ober d = \sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{Q} = \frac{2}{3} \sqrt{Q} beinahe.

vies giebt den obern Durchmesser 6 Fuß 7 Zoll, den untern 6 Fuß 11 Zoll, welches für diese Falle hinlanglich genau ift. Das umgekehrte Verfahren findet Statt, wenn der Bottich oben weiter als unten werden soll.

Wollte man ben Boben eines Bottichs oval ober eigentlich elliptisch formen, so kann man ben einen Durchmesser bes Bottichs willfürlich annehmen und mit diesem in das Quadrat des vorhin gefundenen Durchmesser von dem freiskörmigen Bottich dividiren, so erhält man den kleinern Durchmesser der Elslipse. Sucht man im vorliegenden Falle den kleinen Durchmesser eines elliptisschen Zapkbottichs, dessen großer Durchmesser 10 Fuß angenommen wird,

d. so muß der Durchmesser bes freisformigen Bottichs mit sich selbst multiplizirt und das Produkt durch den gegebenen Durchmesser des langlichten Bottichs dividirt werden.

$$\frac{8\frac{3}{10} \times 8\frac{3}{10}}{10} = 6\frac{8}{9} \Re 16,$$

für ben kleinen Durchmeffer des Zapfbottiche.

Die am Ende dieser Schrift beigefügte fünfte Tafel enthalt die mittleren Durchmeffer verschiedener Bottiche bei einem gegebenen Inhalt, daber nach dies fer Tafel die Durchmeffer ohne Niechnung gefunden werden konnen.

Die berliner Conne halt 3 7, oder 49 Rubitfuß, daher findet man den Inhalt des Biers von jedem Gebraude in Kubitfuß:

e. wenn die Tonnenzahl (S. 20. d.) mit 40 multiplizirt und durch 11 die vibirt wird.

Je niedriger das Bier in dem Kühlschiffe stehen kann, desto schneller kann die Ubkühlung bewirft werden. Nimmt man 8 Zoll für die Hohe des Biers an, so findet man die Grundsläche des Rühlschiffs:

f. wenn der Inhalt des Gebraudes durch die Hohe des Kuhlschiffs divi- Kunichiff. birt wird, nur muß der Inhalt des Gebraudes in Kubikfuß und die Hohe des Kuhlschiffs ebenfalls in Fuß ausgedruckt werden.

Mun ift 8 Zoll = 3 Fuß, daher

104% X = 157% Quadratfuß.

Bei einer angenommenen Lange von 20 Fuß, findet man die Breite des Rublschiffs:

g. wenn die Grundflache burch die Lange bividirt wird.

Soll das Bier nur 4 Zoll hoch stehen, so kann man zwei Ruhlschiffe von gleicher Größe über einander stellen, ohne deshalb einen größern Raum für das Brauhaus zu bedürfen, mur muß alsdann das Bier in das obere Rühlsschiff gepumpt werden.

Gabrbottich.

Die Größe des Gabrbottiche ist dem Inhalte des Ruhlschiffs gleich, ausgenommen daß wegen der bessern Gahrung die Hohe des Bottichs etwas größer angenommen wird.

Der berliner Scheffel halt sehr nahe 13 oder g Rubikfuß, daher wird der Inhalt des Malzes von jedem Gebraude in Rubikfuß gefunden, wenn

h. die Scheffelzahl (§. 20. c.) mit 16 multiplizirt und durch 9 dividirt wird

36 X 35 = 64 Kubikfuß.

Praupfanas.

Eben fo groß wird ber Inhalt der Braupfanne.

Den Braupfannen kann man eine folche Gestakt geben, daß ihre Breite zwei Drittel oder die Halfte von der Länge und ihre Hohe etwa z von der Breite ist, in welchem Falle die am Ende befindliche fechste Tafel die Abmessungen angiebt. Auf alle Falle konunt es aber darauf an, daß die Hohe nicht zu groß wird, weil dieses einen größern Auswand von Brennmaterial nothig macht.

Nimmt man die Pfanne 6½ Fuß lang und 3½ Fuß breit an, so wird ihre Grundstäche gefunden, wenn die Länge mit der Breite multiplizirt wird, also 6½ × 3¾ = 24½ Quadrat Fuß. Man erhält daher die Zohe der Brauspfanne, wenn

i. der Inhalt durch die Grundfläche dividirt wird. (*)

Die Größe der Braupfanne, der Bottiche und des Ruhlschiffs bestimmt zwar den Naum welcher zum Brauhause erforderlich ist; weil aber hiebei die Tiefe des Gebäudes, der Ort wo die Feuerung liegt, die Lage der Thuren und Feuster bei gleich großen Braugefäßen dennoch eine Verschiedenheit in den ers forderlichen Raumen hervor bringen, so läßt sich über die Größe des Brauhaus

ses

^(*) Bollte man die Oraupfanne so proportioniren, daß ihre Breite 3 der Lange und die Hohe 3 von der Breite mare, so darf nur aus dem Inhalte der Pfanne die Rubikwurzel gezogen und davon 3 genommen werden, so erhalt man die gesuchte Lange. Denn man setze den Inhalt Q, die Lange a, so ist die Breite 3 a und die Hohe 4 a daher Q = 4 a. 3 a. a = 4 folglich a = $\sqrt{27}\sqrt{Q} = 2\sqrt{Q}$.

Bestimmung der Größe von den Gefäßen und Räumen zc. 37

fes (Braustube) feine allgemeine Regel geben, und man muß bei ber Anordznung nur dahin sehen, daß mit Bezug auf die Bemerkungen im ersten Absschnitte, zur Betreibung der Geschäfte hinlanglicher Raum vorhanden sei. Nach dem Grundrisse auf der ersten Tasel, ist in dem hier angenommenen Beisspiele zu einem Brauen von 28% Tonnen Bier, ein Flächenraum des Brauzhauses von 768 Quadrat Fuß erforderlich.

Branntweinbrennerei.

§. 22.

Der Scheffel Malz giebt 10 bis 14 berliner Quart Branntwein; weil man aber auf dem Lande nur 10 Quart rechnet, so kommen auf das Ohm von 120 Quart, 12 Scheffel Malz, daher erfordern 186 Ohm oder 22320 Quart Branntwein, einen sahrlichen Bedarf von

22320 = 2232 Scheffel ober

93 Winspel Malz.

Mail.

Weil jede 9 Winspel Malz 8 Winspel Getreide erfordern, so findet man den jährlichen Bedarf an Getreide zum Brennen, wie §. 20. b.

93 X § = 823 Winfpel Getreibe.

Berreibe.

Mit der nöthigen Vorsicht beim Gahren des Meisches kann das ganze Jahr Branntwein gebrannt werden, und wenn die Sonn : und Festage in Abzug kommen, so bleiben jährlich 300 Brenntage übrig. Will man aber wegen der zu großen Hihe im Sommer und wegen der sehr starken Kalte im Winter bei einer freien Lage des Gebändes noch drei Monate abziehen, so konnen 225 Tage zum Brennen des Branntweins angenommen werden, man sindet hienach die erforderliche Schesselzahl für den täglichen Brand, wenn

a. die jährlich erforderliche Scheffelzahl des Malzes durch 225 dividirt Manne.

2232 = 9\frac{207}{225} ober 10 Scheffel Malz.

Es hangt nun davon ab, ob in einer Brennerei taglich zweimahl hinter einander auf derselben Blase, over nur einmahl gebraunt werden soll. Ist ersteres, so wird eine Brennblase von 5 Scheffel oder 2 von 2½ Scheffel hinsreichend seyn, im lettern Falle aber, welcher hier angenommen ist, werden

3wei

zwei funf Scheffel Blasen erforbert. Man pflegt zwar felten bie Blasen gro-Ber als auf 4 Scheffel anzuordnen, weil die Berfertigung ber Blafen von der angenommenen Große ichon mit Schwierigkeiten verbunden ift; fann man aber bergleichen große Blasen gut und tuchtig erhalten, so ift es, besonders auf Zeitersparung vortheilhaft, sie anzuwenden.

Beder Scheffel Malz erforbert 11 Rubiffuß Blasenraum (*), es wird baher der Inhalt jeder Brennblase gefunden, wenn

Brenublafe.

b. die Scheffelzahl der Blase mit 11 multiplizirt wird.

5 × 11 = 55 Rubiffuß.

Alls ein gutes Mittelverhaltnif fann man annehmen, daß fich ber Durch: meffer ober die Weite der Blase zu ihrer Seitenhohe verhalt wie 11 gu 7 oder daß die Hohe der Blase, so weit solche gleich weit oder cylindrisch ist, 7 vom Durchmeffer betrage. (6. 17.)

Für dieses Berhaltniß findet man den Durchmeffer einer Blase, wenn c. der Inhalt der Blase in Rubiffuß doppelt genommen, und baraus die Rubikwurzel gezogen wird (**).

Dies giebt den Durchmeffer einer Brennblase

√110 = 4,79 guß oder 4 guß 9½ 3oll.

Von biefem Durchmeffer 37 genommen giebt die Seitenbobe ber Brennblase

4,79 X = 3,05 Suß ober 3 Suß \ 3011.

Die Weinblase, auf welcher ber von beiden Breunblasen erhaltene Lutter gelautert werden foll, muß ben britten bis vierten Theil fo groß als die bagu gehörigen Brennblafen senn. Beibe Brennblafen haben 2 X 55 = 110 Ru-Weinblafe, biffuß Inhalt, also ist der Inhalt der Weinblase

IIO

(**) Der Grund Diefer Regel laft fich einseben, wenn man den Inhalt ber Blafe Q und ihren Durchmeffer D fest, alebann ift ihre Bobe 37 D, ihre Grundflache $\frac{\pi}{4}$. $\frac{22}{7}$ D² = $\frac{\pi\pi}{14}$ D², daher der Inhalt Q = $\frac{7}{14}$ D, $\frac{\pi\pi}{14}$ D² = $\frac{\pi}{2}$ D³ also D = $\sqrt{2}$ Q.

^(*) Dieses angegebene Verhaltniß setzt voraus, daß der Inhalt der Blafe als ein Ep-linder berechnet wird, deffen Grundflache der größte Querschnitt der Blase, und des fen Sohe mit der Sohe der Blafe fo weit folde gleich weit ift, oder an den Seiten gemessen wird, übereinkömmt. Der konische Obertheil der Blase welcher unterhalb des Blasenhalses befindlich ist, so wie die Ausbucht des Bodens, deren Sohe etwa des Blasendurchmessers beträgt, wird hiebei nicht mitgerechnet, weil sich hierauf die Angabe gründet, daß jeder Scheffel Malz nur 11 Kubiksuß von dem cylindeis ichen Raume der Blafe erfordert.

Dlach Lit. c. findet man den Durchmeffer der Weinblase √55 = 3,803 Ruf ober 3 Ruf 9\\\\ 3011.

Davon - giebt fur die Seitenhobe ber Weinblafe 3,8 X = = 2,42 guß oder 2 guß 5 3oft.

Um die Abmeffungen ber Blasen zu finden, fann man sich auch ber am Ende beigefügten fiebenten Tafel bedienen. Mare übrigens nur eine Brennblase angenommen, also vorausgeseht, daß taglich zweimal gebrannt werden foll, so darf der Inhalt der Weinblase nur halb so groß fenn, als der hier bestimmte.

Die Kuhlfaffer find groß genug, went ihr oberer Durchmeffer bem Durchmeffer der dazu gehörigen Blafe gleich ift, und der untere Durchmeffer um den dritten Theil fleiner genommen wird. Bur Sohe wird 13 oder 4 von dem Durchmeffer der Blase genommen. Sienach ift fur die Rublfaffer der Rublfaffer Brennblasen,

der obere Durchmesser				4 Fuß 9 Zoll
der untere Durchmesser				3 = 2 =
die Höhe			•	6 : 3 :
und für das Ruhlfaß der Weinblafe,				
ber obere Durchmeffer		•	•	3 Fuß 9 Zoll
der untere Durchmesser	*	. 0	4"	2 : 6 :
die Höhe		•		5 : - :

Um die Grofe ber Vorlagen bei den Brennblasen gu bestimmen, rechnet worlogen, man daß drei bis viermal fo viel Lutter als Branntwein abgetrieben wird.

Die zu feber Brennblase erforderlichen Meischtonnen muffen eben so viel Inhalt als die dazu gehörige Brennblase haben, also hier auf 5 Scheffel eingerichtet senn. Rechnet man 2 Meischtonnen auf jeden Brand, so ist nach b. der Inhalt jeder Meischtonne

Meifcheennen.

$$\frac{55}{2}$$
 = $27\frac{1}{2}$ Rubiffuß.

Da zwei Brennblasen sind, so erfordern diese zu jedem Brande 4 Meische tonnen, und weil taglich einmal gebrannt wird, ber Meisch aber etwa 3 Tage Zeit bebarf (*) bis er gut wird, so werden dreimal so viel, also überhaupt 12 Meischtonnen erfordert, von welchen die an jedem Tage auszuleerende Tonnen,

drei Tage alt sind.

Damit das Schroot beim Einteigen bequem in den Meischtonnen bearbeiztet werden konne, ist es nicht rathsam solche sehr hoch anzunehmen. Seht man die Hohe bis zu welcher die Tonne oder der Bottich angefüllt werden soll $2\frac{1}{2}$ Fuß, so ist die Hohe im Stade 3 Fuß und man sindet nahe genug den Durchmesser eines Bottichs welcher $2\frac{1}{2}$ Suß hoch angefüllt werden soll, wenn

d. aus der Halfte vom Inhalte bes Bottichs die Quadratwurzel gezogen wird. (**)

Hienach ist ber Durchmesser einer Meischtonne beren Inhalt 27% Rubitfuß beträgt

√134 = 3,7 Buß ober 3 Buß 8½ Boll.

Nach dem Durchmesser und der Anzahl der Meischtonnen richtet sich die Größe der Terrasse für dieselben, und es ist bei ihrem Zusammenstellen dahin zu sehen, daß Raum genug bleiben, damit man zu seder Tonne gelangen könne.

Die Größe des Raums für das Brennhaus läßt sich eben so wenig wie bei dem Brauhause allgemein bestimmen. In dem hier angenommenen Beisspiele, wo 2 Brennblasen von 5 Scheffel und eine Weinblase betrieben werden, ist für das Breunhaus eine Fläche von 800 Quadratfuß erforderlich.

malzhaus.

§. 23.

Zur Anordnung bes Malzhauses sind breierlei Geschäfte in demselben sehr wohl zu unterscheiben

das Quellen im Bottich, das Keimen und Umschippen bes Getreides auf dem Malaplah und das Darren.

Diese

^(*) Im Sommer wird zwar weniger Zeit erfordert; es ist aber rathsam, gleich die Unordnung auf so viel Meischtonnen zu machen, als bei einer kalten Witterung nothig sind.

^(**) Der Inhalt des Bottichs sen Q, sein Durchmesser D, so ist die Grundstäche $\frac{7}{4}$. $\frac{2^{\frac{3}{4}}}{2^{\frac{3}{4}}}$ D^2 , also bei $2^{\frac{1}{2}}$ Fuß Sohe der Inhalt $Q=\frac{5}{2}$. $\frac{7}{4}$. $\frac{n^2}{4}$. $D^2=\frac{55}{2^{\frac{5}{4}}}$ D acher $D=\sqrt{\frac{2}{3}}$ Q oder beinahe $D=\sqrt{\frac{2}{3}}$ Q.

Bestimmung der Größe von den Gefäßen und Raumen ic. 41

Diefe Gefchafte konnen zwar bei einer guten Lage bes Malghaufes bas gange Sahr hindurch betrieben werben, wie dies auch bei einigen Bran: und Brennereien der Fall ift; beffer aber ift es, wenn man die drei oder vier beis fen Sommermonate, als Juni, Juli, August, und September, ausfallen laft, fo bag nur 8 bis 9 Monate jum Malgen angenommen werden. Bei einer großen Brauerei muß in diefer Zeit so viel Malz bereitet werden, als auf bas gange Sahr erforderlich ift, vorausgeseht, daß schon einiges Malz auf dem Boben vorrathig liegt', damit nicht frisches Malz verbraucht werden barf. Bei fleinen Brennereien, und besonders auf dem Lande, pflegt man gern die Malge zeit noch mehr abzufürzen, in welchem Kalle aber ein verhaltnifmäßig größeres Malzhaus und eine größere Darre erfordert wird. Weil das Malzen im Zusammenhange betrieben wird, so muß immer so oft ein neuer Malgfaß aus dem Quellbottich auf den Malgplag fommt, ein geborig bearbeiteter und abgetrockneter Malgfaß auf die Darre kommen, und mabrend ber Zeit, bis ein neuer Malifak wieder binlauglich gequollen ift, abgedarrt fenn. Es befinden fich baber zwei, drei, auch vier Malgfage auf dem Malgplage, welche bei der Umarbeis tung immer naher an die Darre gebracht werben, fo bag fortwahrend ber legte hinlanglich zubereitete Sat auf die Darre fommt, indem wieder ein neuer aus dem Quellbottich ausgeschippt wird. Die furzeste Zeit, welche bas Gerstenmals quellen muß, ift etwa zwei, die langste brei Tage. Mimmt man die furgefte, so muß ein Malgfat in zwei Tagen abgedarrt fenn. Run lagt fich taglich zweimal barren, alfo muß die Darrflache fo groß feyn, daß fie jes desmabl den vierten Theil vom Malzsage aufnehmen kann. Es läßt fich leicht einsehen, daß die Zeit, mahrend welcher das Getreide auf dem Malgplate bearbeitet wird, keinen Ginfluß auf die Große ber Darre, ober auf die Dauer der Malggeit haben fonne; denn wenn bei falter Witterung 8 Tage erfordert werden follten, bis das Getreide, wenn es aus dem Quellbottich fommt, auf Die Darre gebracht werden fann, fo entsteht nur baraus die Folge, baß 3 ober 4 Malifake auf dem Malgplage liegen, es kann aber, fo oft ein Sag aus bem Quellbottich fommt, wieder ein Saß abgedarret werden, wogu 2 hochstens 3 Tage gehoren. Wenn alfo gleich die gange Periode mabrend des Quellens, Reimens, und Darrens eines Malgfaces, wohl 12 Tage betragen fann, fo burfen bod nicht mehr als hochstens drei Tage in Rechnung gebracht werden, um einen Malgfaß gut zu machen, weil nur ber allererfte Sag eine großere Zeit erfordert, mabrend des Malgens aber in 2 bis 3 Tagen ein Sag von ber Darre komint Wird fur Diefen Sall die langste Zeit in Rechnung gebracht, 8 10 fo laßt sich annehmen, daß alle drei Tage eine, ober wochentlich zweimal ein Malzsaß gut gemacht werden kann, dies giebt in 4 Wochen 8 Malzsaße, so daß man im Durchschnittt monatlich 9 Walzsaße, und wenn die Malzzeit neun Wonate dauern soll, 72 Malzsaße annehmen kann.

Zur Brauerei werden jahrlich 64 Winspel Gerfte, (§. 20.) und zur Brennerei 823 Winspel Getreide (§. 22.) erfordert. Von diesem Getreide ist gewöhnlich der sechste Theil Gerste welche gemalzt wird, der übrige aber Noschen, der ungemalzt verbraucht wird, dies giebt auf die Brennerei jahrlich

$$\frac{82\frac{2}{3}}{6}$$
 = 13% Winspel Gerste

also überhaupt 77% Winspel Gerste, welche jahrlich gemalzt und gedarrt werden muß. Soll dies nun in Zeit von drei-Monat geschehen, so findet man die Winspelzahl für jeden Malzsaz, wenn

a. die Winfpelgahl der Gerfte, durch das gfache von ber Zahl der Monate, wahrend melder gemalt werden foll, dividirt wird.

$$\frac{77\frac{7}{9}}{3\times 9} = 2\frac{214}{243}$$
 Winspel,

so daß man auf jeden Malgsaß 3 Winspel oder 72 Scheffel Getreide anneh: men kann.

Sollte der Rocken zum Branntwein ebenfalls gemalzt werden, so rechnet man, daß wegen des geringern Quellens alle zwei Tage ein Malzsaß von der Darre kommt, also monatlich wenigstens 12 Malzsaße angenommen werden konnen. Es erforderten daber in dem angenommenen Beispiel, die 68\square Winfspel Nocken zum Malzen und Darren, einen Zeitraum von

$$\frac{68\frac{8}{9}}{3 \times 12} = 1\frac{74}{82}$$
 oder beinahe 2 Monath.

Auf seden Scheffel Getreibe werden 23 oder & Rubiffuß Quellbottich ge-

b. die Scheffelzahl des Malzsakes mit 8 multiplizirt und durch 3 divis

Den Durchmesser des Quellbottichs ans dem Inhalte, findet man wie §. 21. c.

3- — 34 Oub.

Malijah.

Bestimmung der Größe von den Gefäßen und Räumen ic. 43

Ein jeder Scheffel von dem eingeweichten Getreide, erfordert 18 Quadrats fuß Malzplan, daher findet man den zum Malzen nothigen Raum, wenn G. die Scheffelzahl des Malzsakes mit 18 multiplizirt wird.

Malipian.

Ist die Tiefe des Malzhauses 37 Buß groß, so wird die nothige Lange gefunden, wenn mit der Tiefe in den Flacheninhalt dividirt wird.

$$\frac{1296}{37} = 35\frac{1}{37} \Im \mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{f}.$$

In ber Zeichnung find dufur 36 Fuß augenommen worben.

Damit der vierte Theil des Malzsakes drei Zoll hoch auf die Darre gessichüttet werden könne, so erfordert jeder Scheffel Getreide 7 Quadratsuß Darrs raum (*), man findet daher die Släche des Darrraums oder der Jorten, wenn

d. die Scheffelgahl des Malgfahes mit 7 multiplizirt und durch 4 divis Darendop. dirt wird.

$$\frac{72\times7}{4}$$
 = 126 Quadratfuß Darrraum.

Die Breite der Darre ist nach ber §. 12. beschriebenen Einrichtung 8½ Fuß, weshalb für die Breite der Horten wegen ihrer schregen Lage 9 Fuß ans genommen werden konnen. Wird mit dieser Breite in den Darrraum dividirt, so sindet man

^(*) Der Berliner Scheffel halt 3059 rheinlandische Rubitzoll, werden diese durch die Hohe des aufzuschüttenden Getreides also durch 3 dividirt, so entstehet eine Grunde flache von 10193 Quadratzoll, welche nahe genug mit 7 Quadratfuß überein fommt.

Vierter Abschnitt.

Veranschlagung und Berechnung der Materialien zur Erbauung eines Brau- und Brennhauses.

§. 24.

Die nachfolgende Berechnung der Materialien bezieht sich auf das angenommene Beispiel und die beigesügten Aupseradrucke. Die Preise der Materiatien und des Arbeitslohns hatten füglich wegbleiben konnen, da es kaum für einerlei Gegend möglich ist, bestimmte Preise anzunehmen; weil aber durch die dem Anschlage beigefügten Preise wenigstens ein ungefähres Verhältniß dereseben untereinander augegeben wird, so sind solche nach mittlern Saßen angenommen und die Rechnung danach ausgesührt worden. Der Geldwerth bestieht sich auf den brandenburgischen Münzsuß, nach welchem der Reichsthaler 24 gute Groschen und der Groschen 12 Pfennige halt.

An schlag

von ben Rosten zur Erbauung eines vereinigten Brau- und Brennhauses, in welchem jahrlich 1380 Connen Bier, und 186 Dom Branntwein bereitet werden konnen.

Das Gebäude wird nach anliegender Zeichnung 164 Kuß lang 40 Kuß tief eine Etage hoch mit gewölbten Kellern; die Kundamente von Feldsteinen, die Etagen Mauer aber von gebrannten Steinen, nach den in der Zeichnung näher anzegebenen Ubmessungen aufgeführt, und mit einem Vohlendache in 50 Gebind mit graden Siebelu verbunden, auch mit Vieberschwänzen zum Krondache eingedeckt.

	Boh	len ur	id Br	etter.		ark holz.	0('
Solzberechnung.	3 zblli:	ge	lige	1½ zóf: lige		(Rlein Vau- Holz,
	Voh: len.	Voh:	Voh: len.	Bret.		13.	
		□Fuß.	□Fuß	□Zuß	Fuß.	Fus.	Kuğ.
Zu den Unterlagen in den Stuben und Kammern des Brauers und							
Brenners	5					360	
Bu sammtlichen Unterzügen	-	-	-	-	96	_	_
4 Unterzugstiele von den Stamms Enden					32	_	
8 Bånder darin	_	_		_			40
34 durchgehende Balken a 39 F.	_	_	-	-	1326	-	
Zu den Wechfeln und Ortbalken — fammtlichen Mauerlatten					20	224	
- Schwellen, worauf die Bohlen-							
sparren eingezapft werben	-	-	-	9	102	-	
— Schwellen unter dem Windegerufte — Ziehwelle					36 10	_	
- Ziehbaum, worin die Mollen an-							
gebracht werden ein Stammente							
gur Verbindung des Windegeruftes				_	15		108
- Ausbindung der beiden Giebel				_	-	-	314
Bum langs burchgehenden Dachriegel						-6	
oder Nahmstück Zur Berbindung der Qualmfänge	-		_	- 1		164 36	
Latus					1637	784	462
	•		,				Mach=

	Vol	len in	id Br	etter.	Bau	arf holz.	0(:
Holzberechnung.	3 zolli:				Ganz	Rreuz	Rlein Bau-
, ,	ge Voh:	ge Boh:	lige Voh:	l'ge Biet=			Bolj.
	len.	len.	len.	ter.	భ ర		
m.	□Fuß	□Fuß	□ Kug.	□Tuk.	Fuß.		Jug.
Transport Zu den Blockstuffen vor den Thuren		_			1637	784	462
Bur Bekleidung der Dunstfange, incl.					110		
Abdachung und Fallthüren			-	194	-	Ŷ	-
15 Paar Bohlensparren von dreis fachen 133blligen Bohlen à 30			,		•		
Fuß lang	-	-	2700		-		
32 dito von doppelten zwenzollis gen Bohlen à 28 Fuß lang	_	3 5 84	_			_	_
2 Paar dito auf den Giebeln		3304					
von doppelten 33biligen Bohlen		-	-	_			_
Bu fammtlichen Auf, und Anschieblin- gen, ingleichen zu ben Knaggen							
und den nothigen Unterstüßungen	2930	-	_	_	-	192	-
Zu den beiden horizontal durchlaufen- ben Windstreben	·	_		324			
Bu fammtlichen übrigen Windstreben				344			
von aufgeschnittenen Brettern, 6 3.						1	
breit Zu den Wangen der 5 Treppen	114			450	_		
Bu Stuffen der beiden vordern Rel-	227						
lertreppen	72	_	_	_	_	-	_
Bu fammtlichen übrigen Treppenstuffen Bur Verbindung ber 6 Dachfenstern	250	154			_	288	
Zu 12 Thurzargen à 24 Fuß	288			-	-	-	-
Zur Bediehlung der Stuben und Kammern	_			936	_		
Bur Bediehlung des Bobens	-	_	-	4140	_	_	_
Bu Treppen und ben Bruftgelanbern	-		_	- 0	-	202	-
Zur Verbindung bes Winderades Zur Verbindung bes Geruftes zu ei-				44		12	
ner Gabelwalze über dem Malz=				-		0	
plake	_	- 1	-		10	96	
Latus	3878	3738	2700	6088	1757		530 Nach:
							Dinings


Holzberechnung.	3 zolli:		lige	1=361:		Klein Bau= Holz.	
	len	len.	len.	ter.	చ్ 0		
Transport Zur Belattung des Daches, 11 Zoll weit werden 480 St. Latten à 24 Fuß lang incl. Abgang erfordert Das Ausfüllen der Fächer zwischen den Balken, imgleichen das Staafenholz zu den Windelböden kann von den Schwarten genommen werden.	3878					1574	3ив. 53°
	3878	3738	2700	6088	1757	1574	530
Hichtbaum, auch für sonstige Absgånge					170	150	10
Summa	3878	3738	2700	6088	1927	1724	540

Oder:

	48₹ €	sågeblå:	cfe zu	194	Stück	3 કે દી દિ 3 કે દી દિ	gen	Bohlen	à 2	20 DFuß	pro	Stuck,
		pro 2			=			=	,	;		Stuck.
	31	dito	311	186	Stück	2	=	dito		:	6	Stuck.
	$19\frac{1}{2}$	bito	311	135	Stack	134	1	bito		2	7	Stuck.
	38	dito	žu	304	Stück	$I\frac{I}{2}$	=	Brette	rn .	:	8	Stuck.
	16	dito	311	480	Stück	Dag	hlat	ten à 30	o ල	stuck pro	Block	6
153	Stück	Sågeb	lòcfe à	24	Fuß lai	ng, I	5 3	Roll im	Bopf	stark.		
	48 51	uck sta	rk Bai	tholz	gu 192	27 8	uß	ganz Hi	olz.	•		
	11 St	uck dit	o zu 1	724	Fuß S	ren3	holz.	•				
	E-45 6	CAME ST	anchal.			· · · · ·	c (.		0 4		7.6	


59 Stud stark Banholz à 40—42 Fuß lang, 12 Zoll im Zopf stark.
18 Stud klein Banholz à 30 Fuß lang, 8—9 Zoll im Zopf stark.
Unmerkung. Von den Sägeblöcken können 50 Stud in verschies denen Längen verabfolgt werden, auch können selbige etwas ges bogen oder frumm fenn.


1		Athle	1657	WF. 1986	hlr. Mr.	Vf.
1	I. Dem Maurer.			1		
1	1107 Kubikfuß, das erste Banquet der Funda-					
1	mentnuten ber außern Rellermauern 3 Buß		1	- 1		
1	tief und 3 Fuß stark.					
	2565 bito die außern Kellerwande bis zur Plint=			1		
1	hohe 2½ Juß stark und 9 Fuß hoch					
1	1339 dito das Banquet unter den innern die Kel-					
	ler aufschließenden Seiten refp. 31 Buß					1
1	und 2½ Fuß stark und 3 Fuß tief.					
-	2862 dito diese Wande bis zur Plintenhohe resp.					
1	3½ und 1½ Fuß stark und 9' hoch.					1
- 1	300 dito das Fundament unter die 4 Pfeiler,					
-	jedes 5 Fuß im 🗆 stark und 3' hoch.					
1	270 dito die Pfeiler 3½ und 2½ Buß stark und		7			
1	9 Fuß hoch. 1470 bito bas erste Banquet bes außern Funda-					
1	ments bei der Braus und Brennerei 5 Fuf					1
1	stark 3 Fuß hoch.	1				
	2205 bito bas Fundament unter eben Diese Wan-				1	1
-	be $4\frac{1}{2}$ Fuß stark 5 Fuß hoch.				1.	1
	672 dito das erste Banquet unter den übriger		1		1	1
	brei die Darre umschließenden Seiten 4 Fuf		1			1
	stark 3 Fuß hoch.					
	875 bito bas Fundament unter eben diefe Wan					1
-1	be bis zur Plintenhohe 34 Buß ftark			1 1	- 4	1
	Kuß hoch.				4	
	1485 dito das erfte Banquet unter bie übriger	1				-
	1½ Fuß starken Umfassungswände 3 Ju	5	1			
П	stark 3 Fuß hoch.				1	
Ш	2060 bito bas Fundament unter eben bief					
m	Wande 21 Buß ftark und 5 Buß bie	3				
н	zur Plintenhöhe hoch.					
	1170 dito bas erste Banquet unter die inneri					1
	1 Fuß starken Wande 2½ Fuß, unte					
	ben Fundamenten der Vorgelege aber 2	1				
	Fuß stark und 3 Fuß hoch.	1				
	1550 dito' das übrige Fundament unter ebei					
	diese Wande 13 Fuß, unter den Vorgeleger					
	aber 34 Suß starf und bis zur Plint	1				
	5 Fuß hoch.	1				
	19930 Kubitfuß überhaupt, ober	1	1	1 1	1	l Rthir.
					2)	ernit.





		Athir.	Gr.	Pf.	Rtblr.	Gr. Of.
26 <u>₹</u>	Transport Muthen der Fußboden der Keller, ingleichen des Braus und Brennhauses, der Hopfens und Branntweinkammer, der Fluhre und	607				
11	Borgelege mit dem nothigen Abzugsgerinnen mit Feldsteinen gut zu pflastern a 1 Athle. ■Ruthen den Walzplaß, ingleichen den Darr= raum mit gut ausgebrannten Mauersteinen auf der hohen Kante in Kalk gelegt, er-	26	4			
,	stern mit dem nothigen Abhange zu pfla- stern à i Nithlr. Die Darre nach der speziellen Zeichnung mit Nosten, sammtlichen Zügen und Nöhren anzulegen, und letztere bis zum Dachbal-	11				
2	fen aufzuführen Borgelege neben der Darre anzulegen, und die Röhren bis über die Baltenlage aufzufüh- ren, incl. solche inwendig mit Lehm zu ver- streichen à 3 Athlr.					
	Diese beiden Rohren nebst der Darrrohre in einen Schornstein nach der Zeichnung zusammen zu wölben und mit den nothigen Scheidezungen zum Dach herauszuführen, auch solche inwendig mit Lehm zu verstreischen, außerhalb unterm Dach aber zu berrappen				-	
	Die Dunströhre über bem Kreußgewölbe zum Dache herauszuführen, auch mit einer Kappe zu überwölben, incl. verstreichen		_			
	Die Braupfanne mit den nothigen Rosten, Busgen und Rohren nach der speziellen Zeichsnung einzumauern und die Rohren in etsnem besondern Schornstein zum Dache herauszuführen, incl. verstreichen und bes					
	rappen Die Feuerung zu den 3 Branntweinblasen nach der speziellen Zeichnung mit den nöthigen Rosten, Zügen und Röhren anzulegen, die Blasen einzumauern, die Röhren bis zum					
	Latus	709		-1		

-		Mthir	153 r	me	Athlr.	164 11	1016
	Transport		1	+1	1 Stripte.	101	1 61.
	Balkenlager aufzuführen und die Bertiefun-	709					
	gen zu den Vorlagen anzulegen						
	Diese 3 Rohren über den Balken zusammen zu	30					
	wolben und mit den nothigen Scheidezun:						
	gen in einem Schornstein jum Dache ber-			- 0			
	auszuführen, incl. verstreichen und berappen.						
I	Borgelege anzulegen und die Rohre in einem			-1)			
	befondern Schornstein jum Dache heraus.	-					
	juführen, incl. verstreichen und berappen.	8		_			
	Das Banquett, woranf die Meischtonnen fte-						_
	hen, mit einem geringen Ubhange einen Suß			- 0	4		٠
	über dem Fußboden erhaben, mit gut ge-						
	brannten Mauersteinen auf der hohen						
	Kante in Kalk gelegt zu pflastern und an 2						
- 11	Seiten mit einer 11 Buf breiten 11 Buf						
- 1	hohen Mauer anzufertigen sind			- 11		1 1	
	Schachtruthen, à 2 Athlr.	2	16	-			14
3	Mauerstein-Dfen nebst Fundamente mit ben no-						,
	thigen Zugen zu setzen und mit Unker zu						
12	versehen à 3 Athlr. gemauerte Stuffen von verschiedener Lange zu	9					
	den Feuerungen mit den nothigen Leiter:						
	mangen anzuferrigen à 8 Gr.	4		_			
12	Thurzargen einzumauern und solche oben zu	7					
	überwölben à 8 Gr.	4	_	_			
	Bu 5 außern Thuren Die nothigen Mauer : und	7					
	Schließhaken einzumauern à 8 Gr.	1	16				
28	Stuck zweifl. Fenfterrahme einzusegen, mit Bank-						
-	eisen zu befestigen und zu verstreichen à						
- 8	4 Gr.	4	16	-			
19	Das Dady zu einem Kronendach 11 Zoll weit						
40	zu satten und mit	v		·			
40	Tausend Bieberschwänze doppelt einzubecken, nach						
	der besondern Vorschrift mit Sparkalk zu			1			
1	verstreichen und die nothigen Kalkleisten an				1		
	ben Schorusteinen und Dunströhren zu zie- hen à 2 Rthlr.	00					
148	Hohlsteine auf die Forst in Ralk zu legen à	80					
-40	3 Pf.	I	13				
-		-	Sec.				
	Latus 6	804	131-	-1		Nth	ír.
	~ -					2444	










		Rthlr.	Gr.	Pf.	Atblr.	Gr Pf.
	Transport	76		-	2079	31-
3	Stuck Boden : und Rellertreppenthuren mit Ue:				1	
	berwurf und Vorhangschloß zu beschlagen					
	à 1½ Rthl.	Δ	12	-		
3	Stuck Borgelegethuren mit Rlinke und Rlinkha-	0				
J	fen à 20 Gr.		12	-		
1	Biebelthure mit Safen, Banber, Rettel= und	1	1.	1		-
- ()	Rettelhaken zu beschlagen	1	_			
6	Stud zweifl. Rellerfenfter zu beschlagen à 1 Rthl.					
22	Stud zweift. Fenster mit Borreiber und Zuzieh:					
22	fnopfen besgl. à 1 Rthl. 8 Gr.		8	-		
6	Stud zweifl. Dachfenster mit Rettel: und Ret-	29	1 8			
O	telhaken, auch Windhaken à 1 Rthl. 4 Gr.					
	eiserne Ofenthuren nebst dazu gehörigen Ofenrob-		-	-		
3	ren anzufertigen à 23 Rithl.					
		7			1	
90	Fensterbankeisen anzufertigen a 2 Gr.	7				1 1
12	dico zu den Treppen à 6 Gr.	3		-1-	1	
24	Rlammern zu den Freitreppen à 4 Gr.	4	-		1	
	Die Welle der Winde mit 2 Paar Ringen und				1	
	zwei 12" im Diameter starken Zapfen zu				1	1 1
	befchlagen, Die Zapfenlager auszufüttern und				1	7
	die Gabelwalze zu beschlagen	10		-	1	
2	Bolzen zu den Rollen nebst den Ringen anzufer				1	11
	tigen		I X	2 -	-	11
1	blecherne Fallthure über bem Darrgewolbe nebs			1		
	einem jum Ginmauern eingerichteten Rahm				1	
	ben dazu gehörigen Saken und Bandern				1	
	auch Zugstange anzufertigen		6 -	-	-	
5	blecherne Fallthuren 11 Fuß im - nebst bei	1				
	dazu gehörigen Rahmen, Hafen, Bander	n			1	1 1.
	und Zugstangen zum Verschließen der Schorn					1
	steine bei ber Darre, Braupfanne und be	n		1		
	3 Grapen à 4 Rthl.	2	0 -	-1-	-	
10		n		1		
	Feuerungs : Unlagen ic. jum Berftopfen bo				1	
	vordern Defnungen ber Feuerkanale, modure				1	
	selbige gereinigt werden konnen à 1 Rthl.	'	0 -		-1	
		-	L' WATER			
	Latus Latus	19	51	81-	12079	1 31-



_		Maria Lancia de Las Lors
		Athle. Gr. Pf. Athle. Gr Vf.
	Transport ten, und mit 4 Stuck 15 Zoll lans	2406 23 -
	gen, 1 Zoll starken Stuken zu ver-	
- 1	fehen 265 —	
	Bu 3 Defen die nothigen Unker 60 —	
	=1147 tb	
	pro B 3 Gr. incl. Arbeitslohn	143 9 -
	VIII. dem Glaser.	
6	Stud Rellerfenster in Sproffen zu	
	verglasen à 4 Donf sind 24 Donf	
6	Stud Dachfenster besgl. à 8 DFuß 48 —	
22	Stuck zweifl. Etagen-Fenster à 12 - Fuß 264 -	
	=336 □§uß	
	pro Buf incl. Verkitten 4 Gr.	56
	IX. Dem Mahler.	
3	Stud hausthuren an beiben Seiten mit grauer	
J	Dehlfarbe 2 mahl anzustreichen à 11 Rthl.	
2	Stuck Rellerthuren desgl. à 1 Athl.	2
12	Stud Stuben: und Rammerthuren desgl. à 1 Mthl.	12
3	Stud Vorgelegethuren an einer Seite à 8 Gr.	1
2	Treppen nebst den Verschlägen und Thuren an:	6
1	zustreichen à 3 Athl. Giebelthur an einer Seite anzustreichen	_ I2_
1	Den Windebalken anzustreichen	— 112 — 18—
6	Stuck Kellerfenster an einer Seite 2mahl anzu-	
	streichen à 6 Gr.	1 12 -
6	Stuck Dachfenster incl. Gesims besgl. à 16 Gr.	
22	Stuck zweifl. Genfter in der Iften Stage an beis	
	den Seiten 2mahl anzustreichen à 16 Gr.	14 16
	Summa dem Mahler	- 46 12 -
	Latus	

		Mthir.	Gr.	Pt.	Athlr.	Or Df.
	Transport		1	_	2652	
0	X. Dem Seiler.	l.			2052	20
- 1	12. 2 tin 3 titte.	(
I	Windethau 11 3oll im Durchmeffer stark und					
- 4	48 Fuß sang anzufertigen	10		_		
1	fleineres Windetan zur Gabelmalze 34 Buß lang	6	-			
3	Leinen von 26 bis 30 Fuß zu den Zugklappen					
	à 8 gr.	1	_	_		
	Summa dem Seiler					
					17	
	Summa des Arbeitssohns		-1		2669	20 -
						1
	An Baumaterialien und Suhrlohn.					
140	Schachtruthen Feldsteine zu 1161 C. R. reiner				D.	1 1
-40	Feldsteinmauer nach Abzug der Thur: und					
	Fensterofnungen, solche anzufahren à 4 Rithl.					
201	Schachtruthen Pflastersteine anzufahren à 3 Rthl.					
144	Tausend Manersteine incl. Bruch ju 116 & G.	/-	10	- 1	/1	
144	R. reiner Maner nach Abzug der Thur					
	und Fensterofnungen, solche anzukaufen à					
	8 Th.	1152				
	solche eine Meile weit anzufahren à 2 Rthl.	288				
40	Tausend Dachsteine incl. Bruch anzukaufen à					
42	10 Rthl.	420				
- 1	solche eine Meile weit anzufahren à 2 Rthl.					
	Stud Hohlsteine incl. Transport à 2 Br.	84				
			12			
380	Tonnen Steinkalk à 4 berliner Scheffel, anzu-					
	faufen incl. Transport à 2 Rthl.	760	_			
1520	Fuhren Mauerfand à 8 Kubikfuß anzufahren à					
	3 Gr.	190	7	-		
500	Buhren Pflastersand à 8 Rubikfuß anzufahren		-			
	à 2 Gr.		16	-	1	
	Fuhren Lehm à 6 Rubikfuß anzufahren à 4 Gr.		8	-		
72	Stuck geformte Roftsteine zu ben Feuerungen					
	incl. Bruch à 1 Gr.	3	-	-		
30	Stud Gurtsteine incl. Bruch à 1 Gr.	1	6	-		
60	Stud Dfenkacheln zum Belag ber Ranale über					
	der Darre 14" lang, 10" breit à 3 Gr.	7	12	-		
	Latus	3124	1—	_	1660	201-
		104	i	l l	1 7	11

		Athle.	Gr.	원.	Mthlr.	3r.	Pf.
	Transport	3124	-	-	2669	20	_
700	Stuck Gesimssteine zur hangenden Platte incl.						
,	Bruch 18" lang 6" breit 3½" diet à						
	2½ Rthl.		12				
o I	Schock Stroh jum Windelboden und Becksel	- /	12				
- 2	à 2 Refl.	,					
a à	Schock 10 Zoll lange und starke Ragel zum	5					
32							
	Berbinden der 3fachen Bohlen und der Gie-						
- (belsparren auf ben Stoßen à 23 Rthl.	85	8				
36	Schock 7 Zoll lange und starke Ragel jum Ber-						
	binden der doppelten Bohlensparren und der						
	Dachfenster à 2 Nithl.	72		-			
30	Schock 6 Zoll lange und starke Rägel zum Bc-						
	festigen der Auf= und Auschieblinge, Rnag=						
	gen, Windrispen zc. à 1½ Rthl.	45	180	-			
76	Schock Bodenspieker a 9 Gr.	28	12				
45	Schock Lattnägel à 8 Gr.	15		_			
59	Stuck stark Bauholz incl. Fuhrlohn à 3 Nehl.						
	12 Gr.	206	12				
153	Strick Sageblocke besgleichen à 2 Mthl. 20 Gr.	433	- 1				
18	Stud flein Bauholz desgl. à 1 Mthl. 8 Gr.	24					
-0	Eine eichene, 8 Fuß lange, 18" breite und 4"	7.7					
	dicke Bohle zu den Deckplatten unter den						
	Stiele im Malzhause						
	Ottete im menistante	2					
					4559	8 -	
	Ad extraordinaria für Planirung ber Baustelle						
	und für sonstige zufällige Ausgaben				50	_ -	
3	Summa S	Summe	111111	1	7070	41	-
ı	Chilling	, retressit	44 64 8 1	11+	7279	4]	

An ed tag

von den Kosten für die vorzüglichsten Gefäße, welche in der Brau = und Brennerei erforderlich sind.

				-
		Athlr.	Gr.	Pf.
	Dem Böttcher.			
1	Quellbottich von Gichenholz 94 Suß weit, 33 Buß hoch incl.			
	Holz	56	_	
1	Meischbottich von Gichenholz, 73 Buß weit, 33 Buß hoch			
	incl. Holz	46		-
1	Zapfbottich von Eichenholz, oval 10 Juf und 6% Fuß weit,			
	33 Suf hoch	54		
1	Schottfaß jum Abzapfen der Wurze aus bem Zapfbottich	4	12	
	Ruhlschiff, im Lichten 20 Suß lang, 75 Bug breit und 11	6		
	Buß hoch, im Boben und ben Seitenwanden von fiehnen			
	Bolz, den Rahmen von Gichenholz mit 4 eisernen Schrau-			
	ben, incl. Holz, Gestelle und Abflufrohr .	80		
3	Bahrbottich 7 Suß weit, 33 Buß boch .	44	_	-
	Connen gum Aufbewahren ber Befen fur die Brau- und			
	Brennerei à 3½ Rthl	7		
12	Meischtonnen 3\frac{3}{4} Fuß weit und 3 Fuß hoch à 12 Nith!.	144		
2	Ruhlfaffer, oben 4 Buß 9 Boll, unten 3 Buß 2 Boll weit,	, I		
	6 Kuf hoch à 25 Rthl.	50	_	
3	Ruhlfaß, oben 3 Fuß 9 Boll, unten 2 Fuß 6 Boll weit,			
	5 Fuß hoch	15	_	-
12	Connen als Vorlagen zu den Brenn- und Weinblasen à 1 Athl.	1	ļ	
	4 Gr	16	-	-
2	Schrootkasten im Brau: und Brennhause à 5 Rthl.	10		
	Die Ungahl der Tonnen zur Aufbewahrung des Biers			
	und Branntweins richtet sich nach dem Vorrathe, wel-			
	der von diefen Betranken aufbewahrt werden foll.			
		,		₹•
	Dem Rupferschmidt.			
1	Braupfanne, im lichten 6½ Fuß lang, 3¾ Buß breit und 2			
	Fuß 8 Zoll hoch, wiegt 1020 H à H 12 Gr.	510		
2	Brennblasen, 43 Fuß weit und an ben Seiten 3 Fuß 1			
	Zoll hoch, davon wiegt jede 690 th à th 12 Gr.	690		_
	Latus	1756	12	
		10		

2	Transport Weinblase, 3 Kuß 9 Zoll weit und 2 Kuß 5 Zoll hoch, wiegt 434 th à th 12 Gr. große Schlangen-Röhren à 134 th und eine fleine von 106 th, alle drei 374 th à 16 Gr. große Helme à 67 th und ein fleiner von 53 th jusammen 187 th à 16 Gr. Dem Schmidt.	217 -	8 —
	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
332432	eiserne Bander um den Quellbottich wiegen Bander um den Meischbottich Bander um den Meischbottich Bolzen mit doppelten Schrauben um das Kühlschiff 40— Bander um den Gährbottich Tonnen zum Aufbewahren der Hefen mit eisernen Bandern zu versehen dern zu versehen Meischtonnen, sede mit 3 Bander à 25 Hb Kühlschsen, sedes mit 4 eisernen Bandern à 110 Hb 220— kleineres Kühlsaß mit 4 Bander eisernen Bandern zu versehen, à Tonne 12 Hb eisernen Bandern zu versehen, à Tonne 12 Hb eisernes Band mit Ringen um die Braupfanne 60—		
1767	1767 th Pfund Eisen incl. Urbeitslohn und dem Aufschlagen der Bander à 16 3 Gr.	220 2	1 -
	Summa	2538	9 -

Zur Ersparung mehrerer Nechnungen, können nachstehende Tafeln bienen, die nach den vorher entwickelten Grundsähen berechnet sind, und in welchen sich sammtliche Fuß und Jollmaaße auf das brandenburgische Werkmaaß beziehen, welches mit dem rheinlandischen einerlei ist. Hiebei ist noch anzumerken, daß die klein gedruckten Zahlen, welche hinter einem Konnna stehen, Brüche bezoeuten, deren Nenner die Zahl I nebst so viel Nullen ist, als die kleine Zahl Zistern hat. So ist 3. B. 3,27 so viel als 3 Ganze und $\frac{27}{100}$; 0,083 so viel als $\frac{83}{1000}$; welche Brüche man Zehntheilige oder Dezimalbrüche nennt.

Sollte man zur Bestimmung der Abmessungen eines Bottichs, einer Pfanne oder Blase den gegebenen Inhalt nicht in den Tafeln finden, so nimmt man denjenigen, welcher dem gegebenen Inhalte am nachsten kommt, und sest nach Berhaltniß der Abweichung, der gefundenen Zahl etwas zu oder ab, weil hies

bei die strengste Benauigkeit nicht erfordert wird.

Zafel L

Zafel II.

Rubifinhalte von dem Vielfachen eines Rubifinhalte von dem Vielfachen einer berliner Quarts. berliner Biertonne von 100 Quart.

Quart.	Rubikfuß.	Kubikzoll.
I	0,0379	65, 4
2	0,0757	130,8
3	0,1136	196,2
4	0,1514	261,7
5	0, 1893	327, I
6	0,2271	392,5
7	0,2050	457,9
8	0,3028	523, 3
9	0, 3407	588,7

Tonne.	Kubitfuß.	Kubikzoll.
I	3,786	6541
2	7,571	13083
3	11,357	19624 -
4	15, 142	26166
5	18,928	32707
6	22,713	39249
7	26, 499	45790
. 8	30, 285	52332
9	34,070	58873

Zafel III.

Rubifinhalte von dem Wielfachen eines Branntwein:Ohms von 120 berliner Quart.

Zafei IV.

Rubifinhalte von dem Vielfachen eines bersliner Scheffels und Winspels.

Ohm	Rubikfuß.	Kubikzoll.
I	4,543	7850
2	9,085	15700
3	13,628	23549
4	18,171	31399
5	22,713	39249
6	27,256	47099
7	31,799	54948
8	36, 341	62789
9	40,884	70648

Unzahl.	⊙ ch e	ffel.	Winspel.
angug.	Rubitfuß.	Rubitzoll.	Rubitfuß.
I	1,770	3059	42,485
2	3,540	6118	84,970
3	5/311	9177	127, 455
4	7,081	12236	169,940
5	8,851	15295	212,425
6	10,621	18354	254,910
7	12,391	21412	297, 395
8	14, 162	24471	339,880
9	15,932	27530	382, 365

Zafel V.

Von den Abmeffungen verschiedener Bottiche, bei einem gegebenen Inhalte und Liefe der Fluffigfeit im Bottich.

١		2 1 2	Fuß	Tie	fe.	3	Fuß	Tie	fe.	3 ^x / ₂	Fuß	Tie	fe.
	Durch, J. messer.		ত	Höhe im Stabe.		Durch' meffer.		Höhe im Stabe.		rd). Ter.	Sohe im Stabe.		
		-	Boll	Fuß.	13011	-		Fuß.	Boll.			Fuß.	ĝoll.
	I	I	4 ½	2	10	I	4	3	4	I	2	3	10
	2	1	$II\frac{I}{3}$	2	10	1	10	3	4	1	73	3	10
	3	2	41/2	2	11	2	3	3	5 5	2	4	3	II.
Quart	4	2	9	2	11	2	7	3		2	4	3	11
ā	5		I	3		2	$10\frac{3}{4}$	3	5	2	$ 7\frac{1}{3}$	3	11.
	6	3	4 1/2	3		3	2	3	6	2	$10\frac{1}{3}$	3	11
100	7 8	3	$7\frac{2}{3}$ $10\frac{2}{3}$	3		3	5 8	3	6	3	I 2.2	4	
non	9	3	$1\frac{1}{2}$	3	I	3	102/3	3	6	3	$3\frac{2}{3}$	- 4 - 4	
	IO	4	4	3	I	4	14	3	7	3	$8\frac{1}{3}$	4	~
Biertonnen	15	5	4	3	I			3	7	4	$6\frac{1}{4}$	4	Ì
no	20	6	2	3	1	5 5 6	9234 13	3	7		2 2 3		ī
ieri	25	6	102	3	1	6	5 3	3		5 5 6	10	4	1
क्ष	30	7	61	3	2	7	$1\frac{1}{3}$	3	7 8		43	4	1
	35	8 .	$I_{\frac{2}{3}}$	3	2	7	8	3	8	6	10	4	1
	40	8	81/2	3	2		$2\frac{1}{2}$	3	8	7	43	4	2
	50	9	834	3	2	9	2	3	8	8	3	4	2

Fortsetzung ber funften Tafel.

		2 2	Fuß	Zie	fe.	3	Fuß	Tie	fe.	3 ½	Fuß	Tie	fe.
	Unsahl.	Du	rd);	Hob.	im	Dui		Sp 6 h	e im	Du		Şõhe	im
	R	mes	E Or Periodical	© i	market and	mes		Sto	-	me		Sta	
SCHOOL SECTION		Tuß.	COLUMN COMPA		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Fuß.	1 .	Fuß	Boll.	Fuß.	Zou.	_	Zoll.
	5 10	2	7 2 ³ / ₄	2	10 11	1 2	$\begin{array}{c} 6 \\ 1\frac{1}{3} \end{array}$	3	4	I	4 10 ³ / ₄	3	10
	15	2	9	2	11	2	7	3	5	2	4	3	II
	20		2	3	_	2	$11\frac{3}{4}$	3	5 5 6	2	81/4	3	H
	25	3	61	3		3	4	3		3		4	
	30	3	$IO_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$	3		3	7 ³ / ₄ 11 ³ / ₃ 2 ³ / ₃ 5 ¹ / ₃ 8 ¹ / ₂	3	6	3	0 6 9 9 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	4	-
	35 40	4	$2\frac{1}{4}$ $5\frac{2}{3}$	3	I	3	$11\frac{1}{3}$	3		3	03	4	-
	45	4	9	3	1	4	5 2 3	3	7 7	4	72	4	1
	50		-	3	1	4	8 1/2	3	7	4	3	4	1
ıtç	55	5	3	3	1	4	113	3	7	4	$5\frac{1}{3}$ $7\frac{3}{4}$	4	1
=	60	5	5 ³ / ₄ 8 ¹ / ₃	3 3 3	1	5	2	3	7 7	4	74	4	I
1-	65 70	5 5	83	3	I	5	41/2	3	7	4	10	4	I I
44	75	6	$1\frac{1}{2}$	3	I	5 5 5 5	7 9 ¹ / ₄	3_	7	5 5	$\begin{array}{c} \frac{1}{4} \\ 2\frac{1}{3} \end{array}$	4	I
.~	80	6	1		I		$11\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}$	1		-	$4\frac{1}{3}$	4	I
9	85	6	64	3 3 3	1	5		3	7	5	4 ¹ / ₃ 6 ¹ / ₃ 8 ¹ / ₃	4	1
=	90		8123	3	1	6	4	3	7	5	83	4	I
	95	6	614 812 1034 1034	3	1 2	6	6	3	7 7 7 7 7	5 5 5 5 6	104	4	I
Œ.	110	7	5	1	2	7	_	12		6	3 1/2	4	I
	120	7	9	3 3 3	2	7	$3\frac{2}{3} \\ 7\frac{1}{3} \\ 10\frac{3}{4}$	3 3 3	8 8 8	6	7	4	1
	130	8	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3	2	7	$7\frac{1}{3}$	3	8	6	10	4	1
	140	8	4 ⁴ / ₃	3	2 2	7	103	3	8	7 7	$\begin{array}{c c} 1\frac{1}{4} \\ 4\frac{1}{4} \end{array}$	4	2
	150		$11\frac{1}{3}$	3	2	8				7	7	4	2
	170	9	22/3	3	2		5 ¹ / ₄ 8 ¹ / ₃ 11 ¹ / ₃	3	8 8 8	7	10	4	2
	180		$5\frac{3}{4}$	3	2	8	\mathbf{II}_{3}^{1}	3	8	7	3 3 3	4	2
	190	9	2 3 3 4 3 4 5 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4	3	2	9	2 = 3	3	8	8	3 3	4	2
	200	10		3	2	9	$5^{\frac{1}{3}}$	3	8	8	6	4	2

Zafel VI.

Von den Uhmeffungen und dem Gewichte verschiedener Braupfannen bei einem gegebenen Inhalte, wenn die Breite 3 der Länge und die Höhe 3 der Breite ift.

67	inhalt.	Långe.		Lange. Breite. Sohe.				Gewicht des Rupfers der Pfanne.	Gewicht des eisernen Vandes mit Ringen.
Ñ	ubikfuß.	Fuß.	30U.	Fuß.	3011.	Fuß.	Boll	Berl. Pfund.	Berl. Pfund
	5 10 15 20 25	3 3 4 4	63/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 2	1 2 2 2 2	8 1 2 1 3 4 5 3 8 2 1 I	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	3 ² / ₃ 5 ⁴ / ₄ 7 ² / ₃ 9 ³ / ₃ 11 ³ / ₃	80 160 240 320 400	26 32 37 40 44
	35 40 45 50	4 4 5 5 5	8 11 1 ¹ / ₂ 4 6 ¹ / ₃	3 3 3 3 3	1 1 4 3 4 5 6 2 3 8 1 4	2 2 2 2 2	1 2 1/4 3 3 1/2 4 2 1/2 5 1/2	480 560 640 720 800	47 49 51 53 55
	55 60 65 70 75	5 5 6 6	8½ 10½ 10½ 2⅓ 4	3 3 4 4 4	$ \begin{array}{c} 9^{\frac{2}{3}} \\ 11 \\ 4 \\ 1_{\frac{1}{2}} \\ 2^{\frac{2}{3}} \end{array} $	2 2 2 2 2	6½ 7⅓ 8¼ 9 9¾	880 960 1040 1120 1200	57 59 60 62 63
	80 85 90 95 100 110	6 6 6 7	5½ 7 8¾ 10 11½ 4¾	4 4 4 4 4 4	34 443 443 54 64 74 92	2 2 3 3 3 3	10 ¹ / ₂ 11 ¹ / ₄ 11 ³ / ₄ 1 ¹ / ₂ 1 ⁴ / ₄ 2 ¹ / ₃	1280 1360 1440 1520 1600 1760	65 66 67 68 70 74


Von den Abmessungen verschiedener Branntweinblasen bei einem gegebenen Inhalte, wenn die Seitenhohe der Blase 77 ihres Durchmessers beträgt. (§. 17.)

Vlase für	Durch: meffer.				Inhalt der Blase.	Du me	rd): Ner.	Gei hd	ten: he.
Scheffel.	Tuß.	30ll. 1	Kuk	Boll.	Rubitfuß.	Fuß.	30U.	Tuk.	30H.
1 I	2.	2 ² / ₃	I I	5 9 ¹ / ₃	5 10	2 2	$1\frac{3}{4}$	I	4½ 8¾
$1\frac{1}{2}$	3	2 ½	2 2	- 1	15 20	3	14	I 2	11 ³ / ₄
$2\frac{1}{2}$	3	1	2	5	25	3	$7\frac{3}{4}$	2	4
3 ½	4	3	2	81/2	35	4	$I^{\frac{1}{2}}$	2	7 1/2
		I I						9	8 3
		1/2 91/2		113			54 73	2 2	104
$5\frac{1}{2}$	4	$II\frac{I}{3}$	3	$1\frac{3}{4}$	55	4	91/2	3	Inch
	für Scheffel. 1	für mes Scheffel. Tus. 2	für messer. Scheffel. Rus. 300. 1 2 92 1 2 22 2 3 63 2 2 3 63 2 2 4 3 4 4 53 4 72 5 4 91 5 4 113	für messer. ho Scheffel. Tuß. 300. Tuß \frac{1}{2} 2 \frac{2}{3} 1 1 2 2 \frac{2}{3} 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 2 4 4 5 3 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 2 2 5 3 2 4 4 5 3 2 2 5 3 2 4 4 5 3 2 2 5 3 4 4 5 3 2 2 5 3 2 4 4 5 3 2 2 5 3 2 4 4 5 3 2 2 5 3 2 4 4 5 3 2 2 5 3 4 1 1 2 2 5 3 4 1 1 2 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 2 \	für messer. höhe. Schessel. Tub. 30ll. Tub 30ll. 1 2 9 3 1 9 3 1 9 3 1 2 2 2 3 6 3 2 3 2 3 2 2 5 6 3 4 2 2 8 2 4 4 4 5 3 2 10 4 2 5 4 11 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	The fire meffer. bother ber Glase. Scheffel. Ruß. 30U. Ruß 30U. Rubitsuß. $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	The fur messer. Solve the	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	The fur messer. Solve we see that we see


Zafel VIII.

Bon dem ungefähren Gewichte verschiedener Branntweinblasen nach den Abmessungen der siebenten Tafel.


	Blase für	Durche messer der Blase.		Gewicht der Vlase.	Gewicht des Helms.	Gewicht der Schlan: genröhre.	Gesamme tes Gewicht.
ł	Scheffel. !	Fuß.	30U.	Pfund.	Pfund.	Pfund.	Pfund.
ł	1 2	2	23	148	31	62	241
i	1	2	$9\frac{2}{3}$	236	39	78	343
l	I 1/2	3	$2\frac{1}{2}$	309	45	90	444
I	2	3	$6\frac{1}{3}$	374	49	98	521
i	$2\frac{1}{2}$	3	9=	434	53	106	593
ŀ	3	4	2	490	57	114	661
ı	3 1/2	4	3	543	59	118	720
200	4	4	$5\frac{1}{3}$	594	62	124	780
١	4 = 4 = 4	4.	$7\frac{1}{2}$	642	65	130	837
ı	5	4	$9^{\frac{1}{2}}$	689	67	134	890
	$5\frac{1}{2}$	$4 11\frac{1}{3}$		734	69	138	941
	6	5	I	778	71	142	991



















SPECIAL

88 B 5348

